



Ex. Jons Dri. Hamilton, Line. Lugd. Bat. 1748.







# TRAITTEZ

DES

# BAROMETRES,

# THERMOMETRES

NOTIOMETRES,

ou HYGROMÉTRES.

Par Mr. D \*\*\*.



Chez PAUL MARRET.

M. D. CCVII.

SHITTLE RARCOMPTRES,



#### AUX

# LECTEURS.

Na plus fait de progrés, depuis environ cinquante ans, dans les arts & dans les sciences, & particulierement dans la Phisique & dans les Mathematiques, qu'on n'en avoit fait pendant plusieurs siècles précédens; & les Expériences, qu'on a faites de nos jours, pour prouver les nou-

veaux Sistémes qu'on a inventez, ont beaucoup contribué à l'augmentation de nos connoissances. Ce n'est, par exemple, que depuis quelques années, qu'on commence à connoître les proprietez de l'air; & on a présentement plusieurs machines, qui en rendent les raisons si claires & si palpables, qu'il semble qu'il n'est plus permis d'en douter. On ne rapportera pas ici les expériences que Messieurs Guerick, Boyle, Hugens, Mariotte, Römer & Volder ont faites dans la machine du vuide, g qui ont servi de fondement à toutes ces nouvelles décou-

vertes, ces experiences étant éxactement décrites dans les Traittez que ces Messieurs en ont faits, & dans plusieurs Journaux de France, d'Angleterre, & d'Allemagne. Mais puis que les Barométres, les Thermométres, & les Notiométres, ou Hygrométres, qui sont des machines qui servent a marquer jusques aux moindres changemens qui arrivent a l'air, sont devenus si communs, que tous les curieux en ont, ou en veulent avoir, on a crû qu'ils seroient bien-aises d'en avoir une espece d'histoire, dans laquelleils trouveroient par ordre toutes

les expériences qu'on en a faites jusques à présent, leur usage & l'utilité qu'on en peut tirer. C'est ce qu'on a tàché de faire dans ce petit Iraitté, qui est divisé en trois parties, ou plûtost en trois chapitres; on espére que les Lecteurs y trouveront beaucoup de choses nouvelles, qui n'ont jamais encore été mises ensemble dans cét ordre. On a éxécuté, ou fait éxécuter toutes les differentes machines dont on donne ici les descriptions, & on a fait toutes les observations qu'on en rapporte. Si les Lecteurs se donnent la peine de suivre les regles & les in-Itruc-

structions qu'on donne ici, pour la construction de ces machines, & pour en faire les observations, en joignant ensemble celles des Barométres, des Thermométres, & des Notiométres, ces trois machines ayant bien du rapport & de la connéxité, ils auront la satisfaction de prévoir les changemens de l'air, quelque temps avant qu'ils arrivent.

On ne croit pas qu'il soit ne cessaire d'expliquer ici au long l'Etymologie & la signification des termes de Barométre, qui veut dire mesure de pesanteur; de Thermométre, qui signifie mesu-

re de chaud; ni de Notiométre ou Hygrométre, qui est la mesme chose que mesure d'humide; ces Instrumens étant devenus trop communs Es trop en usage pour qu'on l'ignore.

the water on the second

### TABLE

des

#### TRAITTEZ.

Raittédu BAROME'TRE, ou Instrument pour mefurer la pesanteur & la légéreté de l'air.

Traitté du THERMOME'TRE, ou Instrument à mesurer les dégrez de chaud & de froid. 53

Traitté du Notiome'tre ou Hygrométre, ou Instrument qui marque les dégrez de secheresse d'humidité de l'air. 88

Remarques & Additions. 127

# at All A A. T.

## MARKET MA

The first of the state of the s

## TRAITTÉ

DU

# BAROMETRE

ou

Instrument pour mesurer la pesanteur & la légéreté de l'air.

fur laquelle nous habitons est environné d'une certaine matiere flui-

de & transparente, qu'on nomme air. Il n'y a rien de si commun, & en même temps de si nécessaire à la vie, que cet air. Cependant il n'y a rien, dont les Anciens aient moins connu la nature & les proprietez. Quelques Philosophes l'ont appellé le réceptacle des corpuscules seminaux. Il est naturellement sans goût & sans odeur. Cependant A c'est

TRAITTE'
c'est un puissant dissolvant. Il
peut être échaussé & refroidissuccessivement, comme on en a l'expérience. On parlera de cette
proprieté dans le Chapitre du
Thermométre.

L'on a d'abord remarqué, que cet air est un Corps, & que suivant la loi des Corps, on ne peut placer aucun autre corps dans le lieu ou l'espace qu'il occupe, que ce même air occupant ne sorte, & ne cede auparavant la place à l'autre corps qui veut y entrer. Cette vérité est sensible & palpable; Car si, par exemple, on veut verser de l'eau dans une bouteille qui a une petite ouverture, il n'y en entrera pas une goutte, tant que l'eau, qui doit entrer, bouchant entierement cette ouverture, empêchera l'air d'en sortir; mais si on met dans cetteouverture un tuiau ou entonnoir qui

qui ne l'occupe pas tout à fait, & qu'on verse l'eau dans la bouteille par cet entonnoir, alors elle entrera dans la bouteille à proportion que l'air en sortira par l'endroit de l'ouverture que l'entonnoir n'occupe pas.

L'air peut être extrémement condensé & dilaté, & dans les condensations & dilatations dont il est capable, il garde toûjours une action de ressort, par laquelle il tâche de s'étendre, & fait essort pour repousser les corps qui le pressent, jusques à ce qu'il ait repris son extension naturelle.

On remarque que tous les refforts, qui font long-temps tendus & en action, s'affoiblissent peuà-peu, ce qui néanmoins n'arrive pas à celui de l'air; puis qu'on a éprouvé, qu'une arquebuse à vent, chargée depuis plus d'un an, fait le même esset, que si el-

2

TRAITE' le étoit nouvellement chargée.

C'est au ressort de l'air qu'on attribue les essettes mines; Car quand la poudre vient à s'enslammer, la slamme s'étendant, & occupant beaucoup plus de place que ne faisoit la poudre, le trou se trouve alors trop petit à cause de cette dilatation, pour contenir l'air qui y étoit, de sorte que cet air pressé fait effort de toutes parts contre les parois de la mine, les ébranle avec violence, & ensonce les endroits les plus soibles pour se faire un passage.

On peut expliquer cette rarefaction & cette condensation de l'air, par la comparaison du Coton, qui étant pressé occupe un tres-petit espace, & au-contraire se dilate considérablement, & occupe un plus-grand espace, lors qu'il est en liberté. Ainsi dans une grosse masse de Co-on,

celui

celui qui est dessous est fort pressé & resserré par le poids de celui qui est au dessus, lequel est moins comprimé, à proportion qu'il est plus-élevé, & moins chargé, par le dernier Coton de la masse, qui est dans son état naturel. Il en arrive de mêmé à l'air inferieur, qui est beaucoup comprimé par l'air superieur, & qui à proportion qu'il se trouve moins pressé, se dilate & reprend son extension naturelle.

Quelques Philosophes Mathematiciens modernes ont avancé, que l'étenduë de l'air, dont nous parlons, qui environne la Terre, & qu'ils appellent Atmosphere, peut s'élever au dessus de la surface de la Terre jusques à quarante cinq lieuës de haut, d'autres croient qu'il ne peut pas s'étendre plus de vingt lieuës, & d'autres le reduisent à quinze A 3 lieuës.

6 TRAITTE' lieuës. Mais ces hypotheses sont fort indéterminées, & il est aussi facile de démontrer l'une que l'autre.

L'on croit aussi que l'air qui est le plus-proche de la Terre étant le plus-condensé, se pourroit dilater plus de quatre-mille sois plus qu'il ne l'est, pour être dans l'état naturel, auquel est celui qui est au haut de cette étenduë de quinze ou vingt lieuës, & que nous nommons le haut de l'Atmosphére.

L'on peut aussi avancer, que, s'il y avoit une montagne haute seulement d'environ deux lieuës, à la mesurer perpendiculairement, les hommes, ni même les oiseaux, ne pourroient y vivre, l'air y étant trop raresié. On en a la preuve par l'histoire de trois Espagnols, qui étant au Pic de Tenerise, une des Isles Canaries, voulurent monter à l'extremité de cette montagne, qu'on nomme le Pain de sucre, où ils moururent, parce que l'air, dont leurs corps étoient environnez, ne les pressoit plus, & que les esprits animaux qui sont contenus dans le sang, & l'air interieur ne trouvant plus de résistance au dehors, & étant en liberté de faire agir toutes les forces de leurs ressorts, dilaterent tellement les parties qui les contenoient, qu'ils les rompirent.

La possibilité de ce fait est prouvée par une infinité d'expériences faites dans la machine du vuide, car si l'on met, par exemple, dans le récipient de verre de cette machine, une vessie de Carpe pleine d'air, comme elle sort de ce poisson, & que l'on pompe un peu de l'air qui est dans ce récipient, & qui environne toute cette vessie, alors l'air interieur de

A &

la vessie étant plus-forte que l'exterieur qui l'environne, parce qu'il en est moins pressé, dés qu'on en a ôté une partie, se dilate avec force & creve la vessie avec éclat. Si on met dans cette même machine un peu d'eau tiede dans un verre, à mesure que l'on diminuë l'air qui pese sur la supersicie de cette eau, elle bout à gros bouillons, comme si elle étoit sur un grand seu; la même chose arrive à l'eau de vie, quoi qu'on la mette froide dans le recipient de la machine.

Il est vrai-semblable, que ce qu'on remarque dans ces expériences, arriva à ces Espagnols qui monterent au haut du Pic de Tenerise, & que leur sang étant pour le moins aussi chaud que l'eau tiede, & remplid'esprits, commença à bouillonner aussi-tôt qu'ils se trouverent dans un air si raressé, en sorte en sorte que ce bouillonnement en empêcha la circulation, & l'air interieur venant à se dilater avec force, creva les parties où il étoit contenu.

Dés qu'on convient que l'air est un corps, l'on doit convenir en même temps qu'il est pesant, & qu'il est par conséquent capable de pousser un autre corps. Un Jardinier d'Italie aiant remarqué le premier que les pompes aspirantes ne pouvoient élever l'eau plus haut que trente deux ou trente-trois pieds, & que le reste du tuiau, qui étoit au dessus, ne pouvoit se remplir d'eau par l'aspiration de la pompe, en avertit Galilée, qui en sut bien tôt convaincu par les expériences qu'il en sit.

En 1643, Toricelly Mathematicien du Duc de Florence & Successeur de Galilée, travaillant sur ce même principe, persectionna

A 5.

ces

ces experiences par plusieurs autres, dont voici la principale. II prit un tuiau de verre de quatre pieds de long, ouvert par un bout & fermé par l'autre; l'aiant rempli de vif-argent il boucha l'ouverture avec le bout du doigt; aiant ensuite élévé ce tuiau perpendiculairement à l'horison, il en plongea le bout bouché avec le doigt dans d'autre vif-argent contenu dans quelque vase, en sorte que ce bout de tuiau, ainsi bouchédu doigt, trempoit d'environ deux pouces. dans le vif-argent du vase; il retira alors son doigt, le bout ouvert demeurant toûjours enfoncé dans le vif-argent du vaisseau. Il arriva que le doigt ne bouchant plus ce tuiau, & le vif-argent du vase, dans lequel il trempoit, empêchant l'air d'y entrer, le vif argent qui remplissoit le tuiau entierement, en descendit en par-





DU BAROMETRE. IT tie, laissant au haut du tuiau un espace vuide en apparence, c'est-àdire vuide de matiere qui tombe sous les sens, le reste du même tuiau demeurant plein du même vis-argent jusqu'à une certaine hauteur.

En réitérant cette expérience, il ajoûta dans le vase d'en-bas autant d'eau qu'il y avoit de vif-argent. Pendant que le bout du tuiau trempoit dans le vif-argent qui étoit dans le vase, le vif-argent s'y soutint à la même hauteur qu'il étoit dans l'experience precédente; mais lors qu'il éleva ce tuiau jusques à ce que son extremité d'en bas sortant du vif-argent du vase parvint à l'eau; pour lors cette eau entrant dans le tuiau, se méla avec le vis-argent, & ces deux liqueurs monterent ensemble jusques au haut du tuiau, & ne demeurerent confonduës

A 6

qu'autant de temps qu'il en falut au vif-argent pour tomber tout dans le vase; ainsi le tuiau resta tout plein d'eau soutenuë par l'air qui pressoit sur la surface de l'eau qui étoit dans le vase, & qui l'avoit fait monter à la place du vis-argent, & même beaucoup plus-haut, parce que l'eau est beaucoup plus-légere que le vis-argent.

Cette experience, qui fit tant d'honneur à Toricelly, & que l'on nomma l'expérience du vuide, a servi de fondement à toutes les découvertes qu'on a faites de-

puis sur ce même principe.

On remarqua d'abord, en réiterant ces mêmes experiences, que le vif-argent demeuroit toûjours fuspendu dans le tuiau de verre, à la hauteur de 27 à 28 pouces, à compter de la superficie du vif-argent du vase dans lequel trempe trempe le bout ouvert du tuiau, & que ces 27 ou 28 pouces de vif-argent, pesoient autant que 32 ou 33 pieds d'eau, considerez dans un tuiau de même diametre que celui où sont les 27 ou 28 pouces

de vif-argent.

Comme ces expériences firent voir, que le même équilibre qu'il y a entre une Colomne de 27 ou 28 pouces de vif-argent, & une Colomne de même grofseur de toute la hauteur de l'air, se rencontre aussi entre une Colomne de trente-deux ou trente-trois pieds d'eau & une pareille Colomne d'air; alors il ne fut pas difficile de voir la raison pourquoi les pompes aspirantes ne pouvoient pas faire monter l'eau dans leur tuiau au dessus de trente-deux ou trentetrois pieds. La raison en est que l'air extérieur qui appuie & presse A 7

TRAITTE' fur la superficie de l'eau dans laquelle le tuiau est enfoncé, ne faisant plus de compression passé cette hauteur qui est le point de l'équilibre, la pesanteur de l'eau l'emporte alors sur l'aspiration de la pompe, dont tout l'effort devient par conséquent inutile, parce que l'air extérieur ne contraint plus l'eau à monter, & cesse de la comprimer par dehors, dés qu'elle est arrivée dans le tuiau à 32 ou 33 pieds, qui est le point de son équilibre avec une pareille Colomne d'air qui la contrebalance. Pour être bien assuré de cette verité, on fit ces expériences avec de l'eau dans un tuiau de 46 pieds de long, & l'on trouva toûjours que l'eau s'y soutint à environ 32 pieds de haut, laissant le haut du tuiau vuide d'eau.

Si l'on enfonce dans une eau claire

DU BAROMETRE. 15 claire & profonde un Barométre tout monté, il arrivera que, lors qu'il y sera plongé à trois pieds & demi de profondeur, le vifargent montera dans le tuiau trois pouces plus haut qu'il n'étoit dans l'air, & que, s'il n'y est plongé qu'à quatorze pouces, le vif-argent ne montera qu'un pouce plus haut, ce qui vient de ce que la Colomne d'air ne laissant pas de faire son effet sur la superficie du vif-argent du Barométre, en appuiant sur la Colomne d'eau de trois pieds & demi, ou de 15 pouces, qui est entre la Colomne d'air & la superficie du vif-argent, on doit nécessairement ajoûter le poids de cette Colomne d'eau à celui de la Colomne d'air, & il arrive alors que le vif-argent, pour se mettre en équilibre avec ces deux colomnes, monte avec la même

16 TRAITTE'
proportion qu'il a avec la Colomne d'eau, qui est de 27 pouces & demi à trente-deux pieds d'eau, ou d'un pouce à quatorze.

En 1644, le Pere Mercenne Minime célébre & curieux des Mathematiques, aiant appris d'Italie cette nouvelle découverte, la divulgua parmi les Savans. Mrs. Pascal & Petit en firent ensemble les expériences à Roüen avec le vis-argent & avec du vin rouge, au lieu d'eau, pour être plus-visible. On ne les rapporte pas ici étant exactement décrites dans le livre que le même Mr. Pascal a donné au public de l'équilibre des liqueurs & de la pesanteur de l'air.

Quelques années aprés cette premiére découverte, Toricelly aiant laissé en expérience un tuiau de verre de quatre pieds de long avec du vif-argent, comme nous l'avons rapporté, & comme il est

repré-

DU BAROMETRE. 17 representé dans la figure ci-devant; pour voir ce qui en arriveroit, il remarqua que dans certain temps le vif-argent montoit dans le tuiau plus-haut qu'il n'étoit d'abord, & que dans d'autres temps il descendoit plus-bas. Comme il favoit déja que la Colomne. d'air extérieur, qui pesoit sur la superficie du vif-argent du vase dans lequel trempoit le bout du tuiau, soutenoit ainsi par son poids le vif-argent suspendu à 27 pouces & demi de haut ou environ, il conjectura par ce changement qui arrivoit en differens temps à la hauteur de ce vif-argent renfermé dans le tuiau, qu'il falloit que l'air fût dans certains lieux & dans certains temps pluspesant que dans d'autres.

Les Savans de France aiant, dés l'année 1647, été avertis de cette conjecture de Toricelly, s'ap-

pli-

TRAITTE' pliquerent à la perfectionner par diverses expériences. Une des plus-célébres fut celle qu'on fit au mois de Septembre de l'année suivante 1648, sur une montagne d'Auvergne, nommée le Puy de Domme, au pied de laquelle est la Ville de Clermont. L'on choisit pour cela le jardin des Minimes, comme le lieu le plus-bas de la ville. L'on prit deux tuiaux de verre d'égale groffeur, & longs chacun de quatre pieds. Ces tujaux étant séllez hermetiquement par un bout, c'est-à-dire bouchez à la lampe, on les remplit de vifargent, & on fit l'expérience du vuide, comme elle est décrite cidessus; le vif-argent se trouva dans l'un & l'autre de ces tuiaux

à 26 pouces 3 lignes & demie de haut; aiant trouvé plusieurs fois la même hauteur, l'on laissa un de ces tuiaux en expérience dans

DU BAROMETRE. ce jardin, pour voir s'il n'y arriveroit point de changement, pendant qu'on iroit faire la même operation au haut de la montagne, élevée au dessus de ce jardin d'environ 500 toises. Aiant en cet endroit rempli ce tuiau de vif-argent, & fait le vuide comme on avoit fait dans le jardin, il ne resta de vif-argent dans le tuiau que la hauteur de 23 pouces deux lignes, ainsi l'on trouva trois pouces une ligne & demie de difference. Cette expérience, aiant été réitérée plusieurs fois, a toûjours succedé de même, comme il est marqué dans le Traitté de l'équilibre des liqueurs & de la pesanteur de l'air, dont on a ci-devant parlé.

Dans les différentes expériences qu'on a ensuite faites, on a toûjours trouvé de la différence à la hauteur du vif-argent dans

TRAITTE' le tuiau à proportion de la difference de la hauteur des lieux où elles se faisoient; ainsi on a trouvé par expérience que dans les lieux fort-bas les 7 prémiéres toises en remontant donnoient de difference en la hauteur du vifargent une demi ligne, qu'environ 27 toises donnoient deux lignes & demie, qu'environ 150 toises donnoient quinze lignes & demie, qui font un pouce trois lignes & demie, & qu'environ 500 toises donnoient 37 lignes & de-mie de différence, qui sont trois pouces une ligne & demie.

Il est aisé de justifier ce calcul par deux ou trois expériences faciles à faire; car si, par exemple, on fait la prémiére au pied de quelque haute tour, qu'on la réitére au milieu de la tour, & qu'on la fasse encore au sommet, on trouvera la preuve

de

DU BAROMETRE. 21

de ce que nous avons avancé.

Les curieux aprés ces découvertes, commencerent à faire de ces machines, pour observer les mouvemens ou changemens qui arrivent à l'air; les uns les firent simplement, comme nous les avons décrites ci-dessous, d'autres en firent avec de l'eau au lieu de vif argent, & celles ci étoient quatorze fois plus sensibles que les prémiéres, puisque la plusgrande variation de celles de vifargent, n'est que de deux pouces ou environ, & qu'à celles d'eau elle est d'environ 28 pouces; mais comme il falloit pour cela des tuiaux de plus de quarante pieds de haut, quoi qu'on les fist de diverses piéces assemblées avec des virolles de cuivre & du ciment, l'embaras & la peine de les monter & de les placer les rendit impraticables. L'on trouva trouva ensuite le moien d'en faire dont le vase d'en bas, qui contenoit le vis-argent, étoit cimenté avec le tuiau pour être moins embarassans, comme il est ici représenté.

Fig. 2. AA est le tuiau dans lequel le vif-argent est suspendu jusques à la hauteur B, qui est ordinairement de 27 à 28 pouces, à compter de la superficie du vif-argent qui est dans la boîte CC, le dessus de laquelle est bouché avec du liege & du ciment.

D est un bout de tuiau cimenté sur le couvercle de cette boîte, & par lequel passe l'air pour presser sur la superficie du vis-argent


qui est dans la dite boîte.

On trouva ensuite la maniere de faire cette machine plus simple; car au lieu de boîte, qui donnoit de l'embaras à faire, qui se rompoit ou décimentoit sou-









vent, & dans laquelle il falloit beaucoup de vif-argent inutile, on a pour cet effect recourbé le bas du tuiau de verre, comme il est ici figuré.

Fig. 3. ABD est le tuiau coudé ou recourbéen B, bouché en A,

& ouvert en D.

Pour rendre cette machine plus fensible on a attaché contre la bordure de ce Barométre une roue

divisée en 360 parties.

Au centre de cette roue passe un axe, qui porte une aiguille, faite de baleine, pour être plus légére; ce pivot est meu par un fil, au bout duquel pend un poids, qui pose sur la superficie du vis-argent, & suit par conséquent tous ses mouvemens; cette aiguille pour peu que le poids hausse ou baisse fait un grand chemin sur les divisions de la rouë.

Fig. 4. AA est une bordure ou plan-

TRAITTE'
planche sur laquelle le tuiau BB
est appliqué, cetuiau est recourbé en C.

D est la roue en forme de Ca-

dran divisé en 360 parties.

E est l'aiguille de baleine, de paille, de parchemin, ou de quelque autre matiere légére; cette aiguille est menée par la petite roue de l'essieu F, sur laquelle passe un fil, au bout duquel pend un poids G, qui entre dans le tuiau C, & pose sur la superficie du vis-argent, qui, à messure qu'il monte ou descend dans le tuiau, fait au même temps hausser ou baisser le contrepoids, & par consequent fait mouvoir l'aiguille.

Comme on se plaignoit que ces Barométres, faits avec du vis-argent, n'étoient pas assez sensibles pour observer les moindres variations de l'air, Mr. Hugens cé-

lébre





Du Barometre. 25 lebre par son mérite & par ses ouvrages, en inventa deux dés l'année 1672, lesquels, sans avoir plus de longueur que le Barométre simple, faisoient à-peu-prés les mêmes effets que les grands Barométres d'eau. Voici la description qu'il a donnée de ces deux Barométres, dont l'un est simple & l'autre est double.

Le premier Barométre qui est simple, est un tuiau de verre AB, long d'environ quatre pieds & demi, sêllé hermetiquement par le bout A, & dont la cavité est de deux lignes ou environ, étant plus-gros au milieu, & faisant comme une boîte cilindrique CD, dont la hauteur doit être d'environ un pouce & le diametre E E de 14 à 15 lignes, c'est-à-dire sept à huit fois plus-grand que celui du tuiau. On y verse, par le bout ouvert, au-· B tant

TRAITTE' tant d'eau qu'il y en faut, pour remplir la moitié du receptacle CD, avec la moitié CF du tuiau d'en-haut. On remplit ensuite de vif-argent le reste du tuiau; & aprésen avoir aussi versé dans le vaisseau G, jusques à la hauteur d'un demi-pouce ou plus, on y enfonce le bout du tuiau B, élevé perpendiculairement à l'horison. Pour lors il tombe une partie du vif-argent, & le reste demeure à la hauteur E E. L'eau qui nage dessus descend jusqu'en F, laissant le reste du tuiau vuide d'air; & c'est la superficie de cette eau, qui en haussant & en baissant marque la differente pesanteur de l'Atmosphére, par des dégrez presqu'aussi grands que ceux du Barométre d'eau de 32 pieds de long.

Mr. Hugens par hazard & sans le sçavoir, s'est rencontré dans


l'in-

DU BAROMETRE. 27 l'invention de ce Barométre avec M<sup>r</sup>. Descartes, qui dans une de ses lettres, en a donné une description approchante decelle-ci. Ce Barométre a un inconvenient; car l'eau qui est renfermée au dessus du vif-argent, étant mélée d'air, cet air en sort continuellement, & occupant la place qui devroit être vuide, change alors l'effet du Barométre, & le rend susceptible du chaud & du froid comme le Thermométre. C'est ce qui a fait chercher à Mr. Hugens une seconde maniere de Barométre, qui est beaucoup meilleure que la prémiére, dont voici la description. Il faut faire un tuiau HMN, recourbé par le milieu en M. ce tuiau doit avoir deux boîtes cilindriques égales marquées K & L. Au dessus de celle marquée K, est un petit bout de tuiau sêllé her-

B 2 meri

metiquement par en haut, à l'endroit H; mais la boîte L, qui est un peu au dessus de la courbure M, doit être ouverte aux deux côtez, où le tuiau y est attaché. La longueur des jambes est déterminée par la distance du milieu des boîtes KL, qui doit être environ de 27 pouces & demi, à prendre depuis le milieu K de l'une, jusques au milieu L de l'autre. La hauteur de chaque boîte doit être d'un pouce ou environ, le diamétre de leur grosseur en dedans d'un pouce ou 15 lignes, & la cavité du reste du tuiau d'un dixiéme ou douziéme de cette grosseur.

L'on verse prémiérement du vif-argent seul dans ce tuiau, par l'ouverture N, pour en faire comme un Barométre ordinaire, de ceux qui sont recourbez par en bas, augmentant ou diminuant





DU BAROMETRE. 20 le vif-argent, jusqu'à ce que ses surfaces se rencontrent vers le milieu des boîtes K. L., supposé qu'au temps qu'on fait l'operation, l'air soit de pesanteur moienne, c'est-à-dire que dans le Barométre commun, le vif-argent soit à la hauteur de 27 pouces un tiers; car autrement si la pression de l'air est plus-grande ou plus-petite qu'à l'ordinaire, il faut y avoir égard, comptant pour un pouce de variation, qui se trouvera dans le Barométre vulgaire, une ligne & demie de variation dans chaque boîte. Aprés que le vif argent aura été bien purgé d'air, en sorte qu'il n'en reste plus dans la boîte K, on versera par l'ouverture N, quelque liqueur qui ne géle point en Hiver, & qui ne puisse dissoudre le vif argent, par éxemple de l'eau commune mélée avec B 3 une une sixiéme partie d'eau forte. L'Esprit de vin a bien ces qualitez, mais il ne seroit pas propre pour ce Barométre, parce qu'il se dilate par la chaleur. On doit mettre sur la liqueur une goutte d'huile d'amandes douces, pour l'empêcher de s'évaporer. Il doit y avoir un pied ou environ de liqueur dans le tuiau B C, suppose la moienne pression de l'air.

Le Barométre ainsi ajusté, on verra que la plus grande disserence de la pression de l'air, qui sera marquée par la surface de la liqueur dans le tuiau MN, ira jusques à prés de vingt-deux pouces, supposé que le diamétre des boîtes cilindriques soit dix sois plus grand que celui du tuiau. Il faut attacher ce Barométre sur une planche, & faire des divissions à côté de la liqueur, comme à tous les autres Barométres,

pour

pour marquer les changemens

qui y arrivent.

L'effet de ce Barométre double, est different du simple, qui marque la légéreté de l'air quand il baisse, & la pesanteur du même air quand il hausse, au lieu que le double en marque la légéreté en montant, & la pesanteur en descendant.

Cette sorte de Barométre se pouvant transporter aisément, pourvû qu'on le tienne droit, on en peut saire plusieurs expériences; car si aiant marqué, dans le lieu le plus bas d'une maison, l'endroit où est la superficie de la liqueur, on le porte ensuite au haut de cette même maison, que je suppose haute de 50 pieds, l'on verra un changement d'un demi pouce ou environ.

Cette variation étant fort sensible, on pourroit par ce moien

B 4 me-

mesurer assez bien les disserentes hauteurs des montagnes éloignées, & des païs dont la situation ne permet pas qu'on les mesure autrement.

On a depuis peu éprouvé une autre sorte de Barométre, qui, quoi qu'il ne soit pas si sensible, est néanmoins plus commode que les autres, en ce qu'il peut facilement être transporté tout rempli de vif argent & attaché sur sa planche ou bordure. On le peut même renverser, tourner en differents sens, & porter d'un lieu en un autre, sans que ces mouvemens le gâtent, en sorte qu'en arrivant dans un lieu où on l'aura porté, il sera en état d'être observé en le dressant simplement & le mettant dans la situation qu'il doit avoir; en voici la con-Struction.

Il faut un tuiau de verre, com-





DU BAROMETRE. 33 me pour faire le Barométre simple ci-devant décrit, long de trois pieds ou environ, & sêllé hermetiquement par un bout.

L'on fait une petite boîte de bouis, ou d'autre bois, dont le couvercle A doit se monter à vis à l'endroit de la boîte marqué

B.

C est la cavité de la boîte, qui doit être autant ronde en tout sens qu'il est possible.

DE sont deux trous bouchez

avec des chevilles à vis.

L'on cimente le couvercle A de cetteboîte sur le tuiau de verre, en sorte que, quand la boîte sera fermée de son couvercle, le bout ouvert du tuiau répondra justement au centre de la cavité C.

L'on remplit ensuite de vif-argent tout le tuiau, & en aiant fait sortir l'air en frappant du B 5 bout

TRAITE'
bout sur une table, ou planche,
parce que par ce mouvement les
petites parties d'air se réunissent
& deviennent assez grosses pour
sortir d'elles-mêmes du tuiau,
auquel l'on ajoûte alors la boîte
en la fermant à vis sur son couvercle.

Il faut ensuite ouvrir le trou E, & remplir de vif-argent toute la cavité de la boîte, & aiant refermé ce trou, tourner le Barométre dans la situation qu'il doit avoir, la boîte étant en bas. Il faut ensuite déboucher le trou D, afin de laisser sortir le vifargent, qui est au dessus du niveau de ce trou, puis fermer ce trou avec fa vis, & appliquer ce Barométre sur une planche, sur laquelle il y aura des divisions, qui répondront à l'endroit de la fuperficie du vif-argent dans le tuiau. Ce Barométre ainsi préparé



paré peut être transporté & tourné en differens sens, sans se gâter, le bout du tuiau, qui est ouvert, étant toûjours couvert de vis-argent dans quelque situation qu'on le mette, parce qu'il correspond au centre de cet espace sphérique, dont les deux tiers sont toûjours remplis de vis-argent.

On a ensuite éprouvé par expérience, qu'il n'est pas besoin que ce Barométre ait aucuns trous ni aucunes vis, les seuls pores du bois étant suffisans, pour lui donner la communication avec l'air, qui doit agir sur la superficie du vis-argent contenu dans la boîte. On a des Barométres faits de l'une & de l'autre manière qui réüssissent.

Par les expériences, qu'on a faites jusqu'à présent sur les Barométres, on a trouvé qu'on B 6 peut

TRAITTE' peut, par l'inspection de cette machine, connoître, & même prévoir les changemens de l'air, quelque temps avant qu'ils arrivent, particulierement en-suite d'une longue sérenité.

On pourroit même asseurer que cette machine seroit beaucoup plus seure dans des lieux qui sont presque toûjours sereins & clairs, comme certains païs Méridionaux, où il arrive beaucoup moins de changemens que dans les Septentrionaux.

On a déja veu, par les expériences qu'on a ci-devant rapportées, que l'élevation & la chûte du vif-argent dans le Barométre, est causée par le mouvement de l'air & des vents.

On n'entreprend point de parler ici de la cause & de l'origine des vents, cette matiere méritant un traitté particulier; on dit seu-

lement

DU BAROMETRE. 37 lement en passent, qu'on la doit attribuër à l'effet des raïons du Soleil, qui causent tous ces mouvemens & ces changemens qui arrivent à l'air.

On avertit cependant, que, lors que dans la suite on se servira du mot de vent, dans les préceptes qu'on donnera pour l'observation du Barométre, on n'entend signifier par ce mot, que le mouvement qui arrive à l'air, quoi que dans l'étroite signification le mot de vent signifie l'air même agité.

On avance presentement, comme un fait indubitable qui n'a pas besoin de preuve, que les changemens des vents, principalement de ceux des Zones temperées, c'est-à-dire les changemens de l'air, sont la principale cause de ceux qui arrivent au Barométre, & que ces changemens sont plus fréquens & plus-sensibles dans B 7 cer-

TRAITTE' certains temps & dans certains lieux, que dans d'autres.

On pose encore pour une seconde cause de l'élévation & de la chute du vis-argent dans le Barométre, l'élévation & la précipitation des vapeurs, dont l'air, qui est proche de la Terre, est rempli, lesquelles étant quelquefois plus ou moins pressées, sont plus ou moins pesantes; mais il est aisé de comprendre que cette compression dépend entierement de la prémière cause, qui est le mouvement de l'air.

Personne ne doute que l'air ne soit un corps fluïde, qui peut, de même que la mer, être agité en divers sens. L'on sçait aussi qu'il arrive dans des temps, que la mer s'eleve quelquesois beaucoup au dessus de son niveau; lors qu'elle est poussée par deux grands vents contraires, & que d'autres

d'autres fois elle descend plus-bas que ce niveau, lors que ces mêmes vents, qui l'avoient agitée, ont cessé.

Il est aisé de concevoir, que la même chose arrive à l'air, qui peut être, ou abaissé, c'est-à-dire comprimé, ou élévé, c'est-à-dire dilaté, par de pareilles agitations. Or il est certain, que, lors que l'air est abaissé ou comprimé, il fait monter le vis-argent dans le Barométre, & qu'il le laisse descendre, lors qu'il est élévé ou dilaté.

Quoi qu'on ne puisse pas donner des régles certaines des temps où arrivent ces flux & ces reflux de l'air, on les peut néanmoins prévoir quelque temps avant qu'ils arrivent, les vents, c'est àdire l'agitation qui les cause, ne venant pas si subitement, qu'ils n'aient commencé à faire une pré-

miére

miére impression sur les corps aëriens, qui se trouvent dans le chemin où ils doivent passer. Cette premiére impression, qui se communique successivement à ces corps aëriens, ne manque pas d'être marquée par le mouvement du Barométre; ainsi en l'observant exactement, on peut prevoir ce changement quelque espace de temps avant qu'il arrive.

Voici quelques régles génerales pour l'observation du Barométre simple, qu'on pourra aisément appliquer au Barométre double, aiant égard à la difference du chemin que font ces deux machines, & que le Barométre double monte, lors que le simple descend.

Nous supposons d'abord, sans déterminer le lieu où se sait l'obfervation, que la superficie du DU BAROMETRE. 41 vis-argent est dans le tuiau du Barométre à 27 pouces un quart, mesure de Paris, & que là il marque un temps douteux entre le beau & le vilain.

Il est certain, que, lors qu'il montera au dessus des vingt-sept pouces & un quart, il marquera le beau temps, & plus il montera haut plus le temps sera serein, calme & confirmé au beau, & ne changera pas que le vis-argent n'ait descendu au dessous des 27 pouces & un quart.

S'il descend sentement & peuà-peu, le mauvais temps viendra lentement & par dégrez; mais s'il descend subitement, le temps changera tout à coup du beau au

vilain.

Lors que le vif-argent descend fort-bas dans le Barométre, il marque de grands vents & de grands orages, qui ne finissent point, point, que le vif-argent ne soit remonté. Cela ne veut pas pour-tant dire, que le vent doive soufler continuellement de même force, car il peut bien y avoir quelques intervales, où il ne soufle pas si fort, & où l'orage semble appaisé; mais il recommence peu aprés, & ne cesse point entierement que le vif-argent n'ait au moins un peu remonté.

On doit observer qu'en Eté, les changemens n'arrivent pas si subitement qu'en Hiver, & qu'on les peut prévoir ordinairement un jour, & même quelquesois deux, avant qu'ils arrivent, au lieu qu'en Hiver, à peine les peuton quelquesois prevoir d'un de-

L'on doit encore remarquer, qu'aux Equinoxes le temps est fort-variable, & qu'alors il est difficile de bien prévoir ce qui

mi-jour.

doit

doit arriver, le Barométre ne marquant souvent le changement, que peu de temps avant qu'il arrive.

On joint ici à ces régles générales, quelques régles particulieres, prises des observations, que l'on a faites en divers endroits sur les Barométres & les vents.

Si aprés qu'un vent de Sud, ou de Sud-Oüest, a soussilé pendant quelque temps, il s'éléve un vent de Nord, ou de Nord-Est, ce vent comprime l'air, le rend plus-pesant, & fait par conséquent monter le vis-argent dans le Barométre, quelques jusques à huit lignes, & alors il fait pour l'ordinaire beau temps & serein.

Mais si à un vent d'Est, ou d'Est-Nord-Est, il succede un vent de Sud, ou de Sud-Oüest, alors le vif-argent descend, & marque qu'il doit pleuvoir. Il peut néan-

moins

moins quelquefois arriver, que le Sud & le Sud-Oüest, aiant poussé beaucoup d'air & de nuées vers le côté du Nord & du Nord-Est, il se fait un restux d'air cau-sé par le vent de Nord, ou de Nord-Est, qui, ramenant ces nuées du côté d'où elles étoient venuës, les presse, & cause une pluie continuelle pendant un jour, & quelquefois plus, suivant la quantité de nuées qui se trouvent assemblées, quoi que le Barométre soit remonté.

Lors quele vent de Nord, ou de Nord-Est, continuë long-tems à souffler, il arrive quelquesois, que le vis-argent du Barométre baisse peu-à-peu, & que cependant le beau temps ne laisse pas de continuer, à cause que l'air est chargé de peu de vapeurs, & qu'il s'étend vers leSud-Oüest, où il n'est point pressé, qu'ainsi son ressort

DU BAROMETRE. 45 ressort & son poids diminuent, & par conséquent il presse moins sur la surface du vif-argent du Barométre.

Comme les vents du Nord-Est & de l'Est-Nord-Est compriment l'air, & le rendent plus pesant, de même le Sud & le Sud-Oüest le soulevent, & lui donnent la liberté d'étendre ses ressorts. Ils diminuent par conséquent sa compression & son poids, d'où il arrive que le vif-argent baisse dans le Barométre, & marque qu'il doit pleuvoir, particulierement si le vent aiant été Oûest, devient Sud ou Sud-Oüest, mais lors que d'Est-Nord-Est, il devient Nord, ou Nord-Nord-Est, il marque une continuation de beau-tems, quand même le vif-argent baisseroit un peu.

La raison, pour laquelle le vifargent du Barométre marque

qu'il

qu'il doit pleuvoir lorsqu'il baisse, est que l'air étant alors plus léger, il ne peut plus soûtenir les vapeurs; d'où il arrive que les plus-hautes tombant sur les plusbasses, elles s'y unissent, & forment des nuées, qui étant devenuës tres-pesantes & tres-épaisses, par l'augmentation des nouvelles vapeurs qui s'y joignent, tombent ensin en pluie.

Il faut encore remarquer, que les vents, qui font baisser le vifargent du Barométre, passent par dessus des mers avant que d'arriver à nous, & se chargent par conséquent de vapeurs, qui étant rassemblées, se convertissent en pluie.

L'on remarque souvent, que, lors que le Nord & le Nord-Est régnent long-temps, le Barométre baisse peu-à-peu, & cependant le beau temps ne laisse pas de continuer. Cela vient de ce que ces

vents

vents aménent peu de vapeurs, & le vif-argent doit néanmoins baisser, parce que l'air trop pressée, s'étend vers le Sud-Oüest, & par conséquent son ressort diminuë, par sa dilatation & son étenduë, & n'a plus autant de force, qu'il en avoit, pour presser sur la

superficie du vif-argent.

Il arrive encore dans certains temps, des changemens tres-considérables, auxquels on doit avoir égard; car l'on sçait, par exemple, qu'il fort continuellement des pores de la Terre, & qu'il s'éléve au dessus, de certaines parties de l'eau même tres petites, que nous nommons vapeurs, & que ces émanations sont plusgrandes dans des temps que dans d'autres. Il est certain, que, lors qu'un tres grand froid a fait géler la surface de la Terre & des eaux, ces vapeurs ne peuvent passer

TRAITTE' passer à travers cette glace, qui étant fort serrée, bouche exactement les pores par lesquels elles passoient ordinairement, ce qui se remarque à l'endroit des ouvertures des cavernes, & même des caves, d'où l'on voit visiblement fortir ces vapeurs. encore certain, que, lors qu'aprés une forte gélée il arrive un dégel, ces vapeurs aiant alors la liberté de passer par leur chemin ordinaire, s'unissent ensemble; & se convertissent en brouillards & en pluies; au lieu qu'en Eté, les pores de la Terre étant toûjours ouverts, & ces vapeurs n'étant point retenuës, mais sortant en liberté, ne se ramassent point ensemble, parce que les raïons du Soleil les tenant, par leur mouvement, dans cette séparation, aprés son coucher & avant fon lever, ces vapeurs retombent en petites parties,

DU BAROMETRE. ties, & c'est ce qu'on appelle le serein & la rosée. Cependant lors qu'en Hiver, par un grand dégel, les pores de la Terre deviennent libres & ouverts, & que l'eau a repris son mouvement, ces vapeurs, qui avoient été retenuës, & qui s'étoient amassées au desfous de cette croûte gélée, passant facilement par ces pores, & sortant en abondance de la Terre & des eaux, donnent par leur mouvement une forte impression à l'air qu'elles rencontrent, & le soulevant le rendent plus-leger, c'est-à-dire lui diminüent la force avec laquelle il pressoit sur la superficie du vif-argent; c'estpourquoi alors le Barométre baisse, & l'air ne pouvant pas soûtenir long-temps cette abondance de vapeurs, elles s'unissent les unes aux autres; & retombent ensuite en brouillards ou en pluie,

qui durent à proportion que la gélée a duré, & qu'il y avoit des vapeurs retenuës par cette croûte de glace; à moins qu'un fort vent ne pousse ces vapeurs ailleurs, & ne détourne ces brouillards & cette pluie.

On ne peut mieux finir ce petit Traitté, qu'en rapportant un phénomene extraordinaire, qui arriva en 1675, au Barométre de feu Monsieur Picard, l'un des Messieurs de l'Academie Roiale des Sciences de France. Il avoit depuis plusieurs années, dans l'Observatoire de Paris parmi ses machines, un Barométre simple c'est-à-dire un tuiau de verre bouché par un bout, recourbé & rempli de vif-argent, comme il est ci devant décrit. Comme il transportoit le Barométre d'un lieu à un autre dans une grande obscurité, il s'aperçût que dans

DU BAROMETRE. 51 le mouvement du vif-argent, il sortoit de cette machine, de temps en temps des éclairs, comme il en fort du phosphore d'Angleterre lors qu'il est exposé à l'air. Aiant réiteré ce transport dans une pareille obscurité, il reconnut que toute la partie du tuiau, qui est au dessus du vif-argent, & que l'on dit communément être vuide, se remplissoit d'une certaine lumiere entrecoupée, qui, à chaque fois que le vif-argent balançoit dans le tuiau, jettoit comme des éclairs; mais cela n'arrivoit dans chaque balancement, que lors que le vuide se faisoit, & dans la seule descente du vifargent. On a éprouvé plusieurs autres Barométres, pour voir si la même chose arriveroit; mais on n'en a trouvé qu'un qui aprochât de celui de Monsieur Picard, soit que les autres ne fussent pas  $C_{2}$ assez

52 T R A I T T E', &c. assez épurez d'air, ou que le visargent n'en fût pas assez pur, ou qu'il n'y eût pas assez longtemps qu'ils fussent en expérience. On invite les curieux à perfectionner cette petite découverte.



TRAIT-

## TRAITTÉ

## THERMOMETRE,

ou

Instrument à mesurer les dégrez de chaud & de froid.

Ous nous appercevons tres-sensiblement des changemens de chaud & de froid, qui arrivent à l'air dans lequel nous vivons, & qui nous environne; mais il ne seroit pas facile de comparer au juste la chaleur d'un jour avec celle d'un autre, sans le secours d'un instrument qu'on a inventé depuis un certain temps, & qu'on a nommé Thermomètre, c'est-à-dire messure du chaud.

Cet instrument à été inventé C 3 par par un païsan de Nord-Hollande, nommé Drebbel, qui pour son industrie, & pour ses rares inventions, su apellé en Angleterre auprés du savant Roi Jaques, où il a aussi inventé le Microscope.

On a successivement perfectionné cette petite machine, & on en a fait de plusieurs manieres.

Pour en donner ici plus intelligiblement les descriptions, il est à propos de faire remarquer, que l'air est naturellement froid, & qu'il ne s'échause, que par le mouvement & l'impression que lui donnent les raïons du Soleil. On en sera bien-tôt convaincu, si on fait résléxion, que l'air qui vient du côté du Nord, où est le Pole d'où le Soleil est éloigné, & auquel il ne communique ses raïons qu'obliquement, que cet air, dis-je, est beaucoup plus-froid

froid que celui qui vient du côté du Midi, où est la ligne Equinoctiale, dont le Soleil est plus procheque du Pole, & sur laquelle il darde souvent ses raïons à plomb. L'on peut aussi ajoûter, que l'air n'est plus-froid la nuit que le jour, qu'à cause de l'abfence du Soleil.

Il est encore certain, que le propre de la chaleur est d'étendre, de dilater & de raresier tous les corps, & qu'au-contraire le froid les resserre, les comprime & les racourcit. Les corps mêmes, qui nous paroillent les plusdurs, sont sujets à cette loi. On en a la preuve par une expérience qu'on a faite de nos jours. On a pris une piéce de marbre, longue de trois pieds ou environ, large d'un demi-pied, & épaisse de trois pouces. On en a pris exactement la mesure, pendant C 4 un

TRAITE' un tres-grand chaud, par la metode que nous décrirons ci-aprés; on a ensuite, pendant une grande & longue gélée, & par la même methode, mesuré cette même piéce de marbre, qu'on a trouvé sensiblement racourcie, & de plus d'une ligne.

Cette expérience pourroit encore être plus sensible, si on mesuroit cette pièce de marbre en Italie, pendant un tres-grand chaud, & qu'on la mesurât ensuite en Suede, pendant un tres-

grand froid.

On peut ici dire en passant, que, si on expose au Soleil deux quarreaux de marbre, l'un blanc, l'autre noir, & tous deux d'égale grandeur, épaisseur & sigure, le marbre blanc sera encore froid, que le marbre noir sera chaud, quoi qu'ils soient exposez dans le même lieu & pendant le même espace de temps.

Pour venir à la maniere de mesurer exactement cette piéce de marbre, il est certain que toutes les mesures, de quelque matiere qu'elles soient faites, seront sujettes à la même augmentation ou à la même diminution, que la piéce de marbre qu'on voudra mesurer; ainsi elles n'y seront pas propres. On a eu recours, pour cette raison, à une mesure fixe & déterminée, qui néanmoins ne peut recevoir aucune augmentation ou changement.

On sçait que le jour naturel est divisé en vingt-quatre - heures, que chacune de ces heures est encore divisée en soixante minutes, & chaque minute en soixan-

te secondes.

Depuis l'invention de la pendule, dont on a l'obligation à Mr. Hugens, on a fait des horloges, dont le pendule, qui y est atta-C 5 ché, 78 TRAITTE' ché, marque juste à chacune de fes vibrations une seconde.

La longueur de ce pendule, fe compte depuis l'endroit où il est acroché, & où commence son mouvement, jusqu'au centre du poids qui est attaché au bas de ce pendule, soit que le poids soit fait en ancre, ou en lentille.

On trouve en ce païs-ci, que la longueur de ce pendule est déterminée à trois pieds huit li-

gnes & demie.

Pour avoir la mesure exacte dont nous parlons, il faut en Eté faire exactement un pendule simple, sans qu'il soit besoin de l'attacher à une horloge; car il sussit qu'on le puisse mettre en mouvement, & qu'il marque éxactement une seconde à chaque vibration.

Il faut alors couper éxactement une piece de marbre sur la longueur

DU THERMOMETRE. 19 longueur de ce pendule, & en faire l'arête vive pour plus-grande précision.

L'on doit ensuite en Hiver, pendant une forte gélée, refaire un nouveau pendule, qui a chaque vibration battra les secondes.

Appliquez pour lors la verge devôtre pendule, qui est ordinairement de fer, ou d'acier, sur vôtre piéce de marbre, & vous connoîtrez combien elle sera racourcie.

On peut encore faire cette expérience plus commodément par la méthode suivante. Coupez deux piéces de marbre, égalles en longueur, largeur & épaisseur. Sêllez avec du plomb, proche les deux extrémitez de l'une, & dans fa longueur, deux petits morceaux de cuivre plats & unis. Sêllez aussi proche des deux ex-

C 6 trétrémitez de l'autre piéce de marbre, deux pointes de fer, qui répondent juste à ces deux plaques de cuivre. Appliquez ces deux piéces de marbre l'une sur l'autre, en sorte que les pointes fassent des marques sur les plaques de cuivre. Exposez à l'air, pendant une forte gélée, une de ces piéces de marbre, & quand vous jugerez, qu'elle l'aura été assez de temps, pour que la gélée ait fait son effet dessus, échaufez l'autre piéce de marbre dans de l'eau chaude, aussi long-temps qu'elle ait pris assez de chaleur, pour qu'en la tirant de l'eau & en y appliquant la langue, vous aiez de la peine à l'y souffrir. Appliquez ces deux piéces de mar. bre l'une sur l'autre, & vous aurez la difference.


Réïterant cette expérience, faites échaufer la piéce de mar-

DU THERMOMETRE. 61 bre que vous aviez d'abord exposée à la gélée, & exposez à la gélée, celle qui avoit été échaufée dans l'eau, appliquez les l'une sur l'autre, & vous aurez une augmentation de difference plus fensible.

Puis que le propre de la chaleur est de dilater & de rarésier les corps, il est certain, que les parties de l'air étant sluïdes & plus-délicates que celles des autres corps, la moindre chaleur, qui lui arrive, les dilate, les rarésie & les fait étendre considérablement.

L'on a jugé, que, si on pouvoit marquer la quantité de cette raréfaction de l'air, elle serviroit à faire connoître en même temps la quantité, ou pour mieux dire le dégré de chaleur qu'il feroit dans ce même lieu. On a crû que pour cét effet, il falloit ren-C 7 fermer

fermer quelque petire portion d'air commun dans quelque vaisseau transparent de verre ou de cristal, au travers duquel il pût recevoir l'impression de l'air général, où il est situé, & dont il est environné, & marquer ainsi en quelque sorte cette impression. On a d'abord pris à ce dessein, une phiole grosse comme une noix, ou comme un œuf de pigeon, elle peut même être plus grosse si l'on veut; de cette phiole sortoit un tuiau de la grosseur d'une plume à écrire; & d'un pied de longueur; ou environ; (on trouve des matras, à peu prés de cette figure, dont on se sert en Chimie.) On mit d'abord dans cette phiole, ou matras, un peu d'eau commune, autant qu'il en falloit pour occuper la moitié de son cou, l'autre moitié & la boule, ou phiole, étant demeurez pleins 1517721





pleins d'air commun. On a renversé le bout du cou dans un vafe plein de la même eau, comme il est marqué dans la Figure ci-jointe.

Fig. 1. A, est la phiole ou bou-

le de verre.

BB, le cou de la phiole, dans lequel il y a de l'eau commune jusqu'en C, le reste de ce cou & la boule, ou phiole, étant pleins d'air commun.

D, le vase où il y a de la même eau, dans laquelle on a fait trem-

per le bout du cou E.

Lors qu'on échause la boule A, seulement par la chaleur de la main, ou autrement, l'air commun, contenu dans cette boule, venant à se raresser par la chaleur, à se dilater & à s'étendre, & par conséquent à avoir plus de volume; & à occuper plus de place qu'il ne saisoit auparavant, cét

TRAITTE cet air, dis-je, presse sur l'eau contenuë dans le cou, & l'oblige à descendre. Lors qu'ensuite un air froid extérieur frappe cette même boule, ou phiole, & la rafraîchit, l'air, qui y est renfermé, recevant l'impression de cette fraîcheur, se resserre, se condense, & par consequent occupant moins de place, & aiant moins de volume; se retire dans la boule, ou phiole, & alors l'eau du vase d'en-bas étant aidée & pressée par l'air extérieur, monte dans le tuiau, & occupe la place que l'air renfermé lui vient de quitter, en se retirant dans la boule d'enhaut.

On trouva ensuite le moien de faire, que cette petite machine, qui étoit composée de deux piéces, ne sût plus que d'une seule, comme elle est décrite dans l'explication de la Figure ci-jointe.

AA





Du THERMOMETRE 65 A A, est un tuiau de verre, ou de cristal, gros environ comme une moienne plume à écrire, & long de dix-huit pouces, ou deux pieds, plus ou moins à volonté.

B, est une boule, ou phiole, tenant au bout de ce tuiau, & qui est de la même matiere; grosse environ comme un œuf de pigeon, plus ou moins selon la grosseur & la longueur du tuiau.

C, le bout d'en-bas du tuiau recourbé, aiant à son extrémité une autre petite phiole, ou boule, marquée D, ouverte par un

petit trou en E.

Cette machine étant ainsi préparée, & étant encore toute vuide, c'est-à-dire n'étant remplie que d'air commun, on n'y peut introduire aucune liqueur, que par la methode suivante, parce que la petitesse du trou, ne per-

met

TRAITTE' met pas à l'air d'en sortir lors que l'eau y veut entrer. Il faut pour cela échaufer la boule, ou phiole d'en-haut par la chaleur d'un rechaut, d'une chandelle, oud'unelampe; caralors l'air, qu'elle contient, se rarefiant à proportion de la chaleur qu'on lui donne, il en sort une partie par le trou de la phiole d'en-bas. Lors qu'on juge qu'il en est assez sorti, pour faire place à la liqueur qu'on y veut introduire, ce qui ne se connoît que par l'expérien-ce & par l'usage, il faut tremper le bout où est la phiole troüée, dans la liqueur qu'on y veut faire entrer. Alors l'air extérieur, qui est froid en comparaison de la boule, qui vient d'étré échaufée, frappant contre cette boule, la rafraîchit, & ra-

fraîchit en même temps l'air

qu'elle renferme, lequel venant à se

DU THERMOMETRE. 67 à se condenser & à se resserrer, comme nous l'avons expliqué ci-devant, seretireen partie dans la boule, ou phiole d'en-haut, & abandonne une partie du tuiau, dans lequel l'air extérieur fait effort de s'introduire, mais en étant empêché par la liqueur, dans laquelle trempe le bout, où est le trou de ce tuiau, il la presse, & l'oblige à y monter & à occuper tout l'espace que l'air exterieur abandonne en se resserrant & se retirant dans la boule d'en-haut. Il faut ensuite, lors qu'on juge qu'il est entré dans ce Thermométre assez de liqueur, pour occuper la moitié du tuiau, & la moitié de la boule d'en-bas, l'ôter de la liqueur où le bout ouvert trempoit, & l'appliquer sur une petite planche faite exprez, fur laquelle il y aura des divisions, pour marquer de combien

de dégrez cette liqueur montera dans le tuiau par le froid, ou y

descendra par le chaud.

On s'est ensuite apperçû par l'usage, que, lors qu'on se servoit d'eau commune dans ces Thermométres, elle se glaçoit pendant le grand froid, & qu'ils devenoient ainsi inutiles & se cassoient souvent pendant la gélée, c'est pourquoi on les a remplis d'une liqueur, composée de trois parties d'eau commune, & d'une partie d'eau forte, dans laquelle on a auparavant fait dissoudre un peu de cuivre, pour la colorer & la rendre plus-visible.

Ces deux Thermométres, que nous venons de décrire, aiant communication, par leur ouverture, avec l'air extérieur qui presse sur la superficie de la liqueur, sont sujets aux mouvemens qui arrivent à cet air; car par exem-

ple dans un jour où l'air seroit plus-pesant que dans un autre, quoi qu'il ne sût pas plus froid, la pesanteur de l'air feroit ce jourlà monter la liqueur dans le tuiau; ainsi il paroîtroit ce même jourlà qu'il feroit plus-froid, quoi que l'air n'eût reçû aucun changement

à cet égard.

Pour remedier àce dessaut, on a inventé une autre sorte de Thermométre qui n'a qu'une boule, ou phiole de verre, ou de cristal, avec un long cou ou tuiau de même matiere, délié & long, à proportion de la grosseur de la boule, ou phiole, & par la methode que nous avons décrite ci-dessus, on le remplit d'esprit de vin coloré, & on en ferme le bout à la chaleur de la lampe; c'est ce qu'on apelle sèller hermetiquement. En voici la description.

A, est la boule ou phiole de verre

TRAITTE' verre, dont la scituation est d'être en-bas. Ellé peut être de la grofseur d'un œuf de pigeon; & même d'une bale de jeu de paume, suivant la longueur que l'on veut donner à son cou, ou tuiau; car les plus - longs Thermométres sont les plus-sensibles.


B B, le tuiau ou cou de verre, gros comme un brin de chanvre, ou comme une plume à écrire, & long de trois pieds, plus ou moins à proportion de la grofseur de la boule, ou phiole.

CC, la petite planche, ou bordure, sur laquelle le Thermomé-

tre est attaché.

DD, l'échelle des dégrez divisez, par lesquels on connoît les changemens de froid & de chaud.

Pour colorer l'esprit de vin, il faut y laisser infuser, pendant dix ou douze heures, une racine nommée orcanete. Elle le teint d'u-GENEVA .





ne tres-belle couleur rouge, & l'on peut en augmenter la couleur en


augmentant l'orcanette.

Il faut échaufer, comme nous l'avons marqué ci-devant, la boule, ou phiole de verre de ce Ther, mométre; afin que l'air se raréfiant, il en sorte la plus-grande partie. On trempe pour lors le bout du tuiau, qui est ouvert, dans cét esprit de vin coloré, qui y montera, comme on l'a expliqué ci-dessus, & remplira non seulement le tuiau, mais même la boule, ou phiole; il faut laisser refroidir le Thermométre jusqu'à ce qu'il reste environ la moitié du tuiau vuide. On peut alors chaufer à la lampe d'un Emailleur, le bout de ce tuiau jusqu'à ce que le verre se fonde, puisavec un autre petit morceau de verre, ou de petites pincettes de fer, toucher à ce qui est en fonte 72 TRAITTE' fonte, & tourner cette matiere jusqu'à ce que le trou soit bouché & la superficie unie.

On doit ici remarquer, que, lors que la boule est grosse, la chaleur ne se communique jusques au centre, qu'aprés un certain temps, ainsi, quoi que la chaleur augmente considerablement pendant ce temps, la liqueur qui est dans la boule, n'en étant pas si facilement pénetrée, ne se raresse pas autant qu'elle le devroit, & ne marque pas assez précisement cette augmentation de chaleur.

Le remede est, d'applatir cette boule des deux côtez, en maniere de Dame à jouer au Trictrac, comme elle est ici representée; car alors yaiant peu d'espace entre les deux grandes superficies plates & le centre, sa chaleur y pénetrera facilement,





DU THERMOMETRE. 73 & le Thermométre sera sensible au moindre changement.

On pourroit faire que tous les Thermométres se rapporteroient, si l'on vouloit, en les divisant, observer la methode suivante.

Le Thermométre étant fait comme il est ci-devant décrit, & étant mis sur sa planche & dans sa bordure, on le doit placer dans l'endroit où il doit toûjours demeurer.

Il faut ensuite soigneusement observer en Hiver quand l'eau commence à géler, & marquer alors sur la planche l'endroit où répond la superficie de la liqueur rouge.

Mettez en Eté un peu de beurre sur la boule de ce même Thermométre, & observez quand ce beurre fondra, vous ferez alors une seconde marque sur vôtre planche à l'endroit où finira la

D li-

74 TRAITTE' liqueur, divisez en deux parties égales l'espace qui est entre ces deux points, & l'endroit de la division sera la marque du tempéré, qui ne sera ni chaud ni froid.

Divisez chacun de ces espaces

en dix dégrez égaux.

Marquez encore quatre de ces dégrez au dessus du point où le beurre fond, & quatre autres au dessous de celui ou l'eau géle; vous aurez ainsi quinze divisions pour le froid & quinze pour le chaud.

On peut encore se servir de la methode suivante, pour diviser le Thermomètre sait avec de l'esprit de vin, & sêllé hermetique-

ment.

Il faut mettre ce Thermométre dans de la glace, à laquelle vous aurez ajoûté du sel commun, & ce sera le plus - grand froid qu'il peut faire.

Apres que vous aurez laissé

DU THERMOMETRE. 75 ce Thermométre dans cette glace, assez de temps pour qu'il en ait reçû l'impression, marquez alors l'endroit où sera la liqueur dans le cou.

Mettez ensuite ce même Thermométre dans une cave tres-profonde, & qui ne recevra aucune impression de l'air de déhors. Lors que ce Thermométre aura pris la temperature de l'air de cette cave, faites encore une marque à l'endroit où sera la liqueur dans le cou. Divisez l'espace contenu entre ces deux points en quinze divisions, que vous marquerez de chifres, à commencer par le point de la cave, qui est le tempéré, en descendant. Marquez de ce point tempéré, en remontant, quinze autres divisions égales aux quinze prémiéres. Vous pouvez encore, par une observation, marquer le point D 2

76 TRAITTE' où l'eau commence à géler.

Tous les Thermométres, qui feront divisez suivant cette derniére methode, se rapporteront. Ceux qui seront divisez par la prémiere methode, se rapporteront aussi, pourvû qu'on ne les change point, du lieu où ils auront été divisez en un autre. Car il est certain que, si on a divifé par cette prémiere methode un Thermométre placé au Nord, & qu'ensuite on l'expose au Midi, il montera beaucoup plus en cette nouvelle exposition pendant la chaleur, qu'il n'auroit fait s'il étoit demeuré exposé au Nord, & descendra moins pendant le froid, parce qu'il sera à couvert du vent du Nord, qui est plus-froid que celui du Midi.

Fig. 5. Un Thermométre de trois pieds étant difficile à porter



DU THERMOMETRE. 77 à cause de sa longueur, on a cherché le moien de la diminuer; & pour cela on en a fait un, dont la boule d'en-bas étoit grosse comme une bale de pistolet, ou comme une cérise tout au plus, le tuiau étoit gros environ comme un brinde paille & long de six à huit pouces, on l'a rempli, par la methode ci-devant décrite, du même esprit de vin coloré, & l'aiant sellé hermetiquement, on a marqué, avec de l'émail noir le long du tuiau, plusieurs divisions distinguées de dix en dix.

Quoi que ce Thermométre ne foit pas si sensible que celui de trois pieds, il a néanmoins son usage & sa commodité pour le

voiage.

On a ensuite trouvé, que pour conserver au Thermométre cette longueur de trois pieds & même plus, l'on pouvoit en recour-

D<sub>3</sub> ber

Fig. 7. AB, est un cilindre de cristal, long de quatre à cinq pouces,& d'environ un pouce & demi


de diamétre.

Ce cilindre est sellé hermétiquement en A & en B, aprés avoir été presque rempli d'eau de vie, dans laquelle nagent dix ou douze petites boules soussées, d'émail de couleur, & pleines seulement d'air.


C, est une partie d'air qui reste

au dessus de l'eau de vie.


Pendant un grand froid, toutes ces petites boules d'émail sont au haut






















haut de ces Thermométres, & elles en descendent à proportion que le chaud augmente; en sorte que pendant une tres-grande chaleur, toutes les boules sont en bas.

On en peut voir l'épreuve, lors qu'en échaufant ce Thermométre avec la main, on voit descendre en bas ces petites boules à proportion que la chaleur augmente, & on les voit remonter, lors qu'aiant cessé de l'échaufer, l'air exterieur le remet en l'état où il étoit avant qu'on l'échaufât.

Aiant trouvé cette sorte de Thermométre, on a crû qu'on en pourroit composer une machine, par laquelle on pourroit connoître l'augmentation ou la diminution de la sièvre. On a pour cela fait une de ces machines en sigure de petite tortuë, pour la D 4 pou-

80 TRAITTE' pouvoir facilement appliquer & lier sur le bras. Lors qu'on l'a ap-pliquée au milieu d'un accés de fiévre, on remarque combien pendant un certain espace de temps, par exemple pendant 7. ou 8 minutes, la chaleur que le bras lui communique fait tomber de ces petites boules; on fait la même chose en un autre accés, & comparant ces deux observations, on conclud que l'accés, auquel il est tombé en bas plus de boules, est plus-fort & plus-violent que l'autre.

Quelques curieux voiant, que le vif-argent est aussi fluide & coulant que l'eau, & qu'il a même cet avantage sur l'eau, qu'il ne se glace point pendant le froid, ont songé à en faire un Thermétre. En voici la description.

Fig. 9. ABC, est un grand tuiau long de trois pieds, pareil à

des



des Barométres ci - devant décrits.

Ce tuiau doit être sêllé hermetiquement en A, & recourbé en B & en C.

D, est une boule une sois plusgrosse qu'une bale de jeu de paume, qui tient à ce tuiau, & dont le haut est ouvert.

On remplit de vif-argent ce Thermométre, comme pour faire un Barométre, c'est-à-dire on fait le vuide, en sorte que le haut du tuian, depuis la superficie du vif-argent, jusques à l'extrémité A, soit vuide d'air.

Les trois quarts de la boule D, doivent être pleins d'air commun, & l'ouverture en doit être fellée

en E.

Il faut appliquer ce Thermométre sur la planche ou bordure, & mettre des divisions le long du tuiau, en sorte que le milieu

D 5 de

82 TRAITE' de ces divisions réponde à la superficie du vif-argent marquée F.

Ce Thermométre étant en cet état, si vous approchez la main de la boule qui est pleine d'air, la chaleur qu'elle lui communiquera échafaut cet air qui y est renfermé, l'obligera à se dilater & à s'étendre; & cet air ainsi dilaté, pressant sur la superficie du vif-argent, le fera d'autant plus facilement monter dans le tuiau, que sa partie F A est vuide d'air grossier. C'est le mouvement de la superficie F du vif-argent, qui marquera d'un moment à l'autre les changemens de chaud & de froid.

On a encore trouvé une maniere de reduire en petit ce Thermométre fait avec du vif-argent, dont voici la description.

AA, est un cilindre de cristal,





du Thermometre. 83 tal, qui sera ci-aprés fermé par les deux bouts, long d'environ cinq pouces & dont la cavité est d'environ quatre lignes.

BB, est un autre cilindre de cristal, qui est contenu dans le cilindre A A, & qui l'occupe pres-

que tout entier.

Pour monter ce Thermométre, il faut remplir de vif-argent le cilindre B B, qui est bouché d'un bout, & ouvert de l'autre.

Tenez en haut l'ouverture du cilindre BB, plein de vif-argent, & le cimentez dans le cilindre AA, en sorte qu'ils tiennent ensemble, l'un des bouts du cilindre BB demeurant toûjours ouvert.

Le Thermométre étant en cet état, renversez-le, afin que le bout ouvert du cilindre B B soit en bas. Alors le vif-argent contenu dans ce cilindre B B, étant en li-

D 6 berté

berté d'en fortir, & étant pluspesant que l'air grossier contenu dans le cilindre A A, ce vis-argent, dis-je, tombera en partie du cilindre B B dans le cilindre A A, & comprimant l'air grossier qui y est contenu, fera une espece de vuide, dans la partie du cilindre B B, qu'il a abandonnée.

Lors qu'avec la chaleur de la main, on échaufe cet air contenu & comprimé dans ce cilindre AA, il se dilate, & par son ressort pressant sur le vis-argent, l'oblige de remonter dans le cilindre BB, & par ce mouvement, il marque sur les divisions, les dégrez de chaud & de froid.

On peut encore trouver plufieurs autres fortes de Thermométres, & éviter & corriger les inconveniens qui se sont trouvez dans ceux qui ont déja été inventez; c'est à quoi on invite les curieux.

On peut finir ce petit Traitté du Thermométre, par une remarque curieuse, qui peut servir à détromper beaucoup de personnes, d'une prévention qu'on a ordinairement sur le chaud & sur le froid des caves, faute d'en avoir fait l'expérience.

La plûpart supposent qu'en Eté, l'air des caves un peu profondes est froid, & qu'au-contraire il est chaud en Hiver.

Pour éxaminer si cette supposition est vraie, il faut choisir une cave un peu prosonde, & qui ait peu de communication avec l'air exterieur, pour en recevoir moins l'impression. Mettez dans cette cave un Thermométre fait avec de l'esprit de vin coloré & sêllé hermetiquement.

Aprés que ce Thermométre D 7 aura aura été vingt-quatre heures dans cette cave, & que l'air lui aura fait marquer le dégré de temperature où ilest, faites y une marque.

Observez ce même Thermométre pendant les grandes chaleurs, sans le changer de place. Observez-le encore pendant les grandes froidures, pourvû que la cave soit basse, comme on l'a remarqué, & qu'elle ait peu de communication avec l'air exterieur, on trouvera que dans ces deux saisons opposées de chaud & de froid, ce Thermométre n'aura pas varié de deux lignes.

Cette observation a été faite à l'Observatoire de Paris, & dans plusieurs caves de la même ville, où elle a toûjours été conforme; ce qui est une preuve incontestable, que l'air des caves & des lieux souterrains, est dans une égale temperature toute l'année, & qu'il ne nous paroît frais en Eté & chaud en Hiver, que par rapport à l'air exterieur. Il y a même des temps dans l'année, comme environ les mois de Mars & de Septembre, où l'air des caves est égal à celui de déhors.



## TRAITTÉ

## NOTIOMETRE

ou

Instrument qui marque les dégrez de sécheresse & d'humidité de l'air.

L n'y a personne qui ne sache & qui n'ait remarqué que l'air est plus-humide dans des temps que dans d'autres. On sait aussi, que cette humidité est causée par des vapeurs, qui ne sont que de l'eau divisée en de tres-petites parties, lesquelles devenant tres-légéres par leur petitesse; se mêlent avec l'air qui les soutient, jusques à ce que plusieurs de ces parties s'étant réunies, forment les

les brouillards & les nüées, & retombent ensuite en bruïne ou en pluie. La sécheresse au-contraire, est lors que l'air est entierement épuré de ces vapeurs ou petites parties aqueuses; d'où l'on peut conclurre que les lieux bas, marécageux & environnez d'eau, sont plus sujets aux brouillards & aux pluies, que les lieux élévez & secs.

Comme il arrive continuellement dans l'air, des changemens de sécheresse & d'humidité, les curieux ont cherché les moiens de les marquer avec plus de précision qu'on ne le peut faire à la veuë. Ils avoient bien déja trouvé plusieurs choses qui leur indiquoient l'augmentation de cette humidité, par exemple les süeurs des marbres & des pierres, le relâchement des tambours & des chassis de papier, le ren-

renslement du bois aux portes & aux fenêtres, & plusieurs autres. Mais ces sortes de choses ne suffisant pas, pour faire des observations éxactes & en tenir regître, ils ont été obligez d'inventer plusieurs instrumens, dont on donnera ici les descriptions & les usages. On les a nommez Notiometres, c'est-à-dire, mesures d'humidité; νότιος signifiant humide, & μέτρον mesure.

## Notiométre fait d'une simple corde de filasse.

Il y a long-temps qu'on a remarqué, que les cordes de chanvre, ou de filasse ordinaire, s'accourcissent à l'humidité, & s'allongent à la fécheresse; la raison en est que dans les temps humides, les petites parties aqueuses, qui sont répandües dans l'air, s'attachant à ces cordes, & s'introduifant fant dans les petits espaces qui font entre leurs filets, les font rensler dans leur rondeur & par conséquent acourcir de leur longueur.

Fontana, célébre Architecte, qui entreprit d'éléver l'obelisque qui est devant l'Eglise de Saint Pierre à Rome, se servit heureusement de la connoissance qu'il avoit de cette expérience, en élévant cet obelisque; car ses cables se trouvant un peu trop longs, & ne pouvant les acourcir en les tirant, parce que leurs poulies se touchoient, & qu'il s'en falloit quelque chose que l'obelisque ne se pût dresser à plomb; pour y remedier, aprés avoir tendu ses cables autant qu'ils pouvoient l'être, il les fit humecter peu-à-peu avec de l'eau, en maniere de pluie, si bien que cette eau s'introduisant dans les vuides de ces cables, les

fit considerablement racourcir, & l'Obelisque par ce moien se dressa à plomb sur son pied. L'on peut voir la description qu'en fait Fontana lui-même, dans le livre qu'il a écrit de l'élevation de cet

Obelisque. Pour faire un Notiométre avec une simple corde de chanvre, il la faut prendre environ de la grofseur du doigt, de 30 à 40 pieds de long, & qui ne soit torse qu'une fois, c'est-à-dire, qui soit composée seulement de deux cordes peu torses, & non de plusieurs petites ficelles tortillées ensemble, ce qu'on appelle des cordes retorses. Il faut attacher cette corde le long de la face de quelque mur ou maison, en sorte que le grand air la puisse toucher, sans qu'elle soit néanmoins exposée à la grande pluie; car étant trop mouillée elle seroit un temps. temps considérable à se sécher. On peut faire entrer le bout d'enbas de cette corde, dans quelque sale ou chambre par un trou où l'on aura mis deux poulies, l'une en haut en dehors du trou, & l'autre en bas du même trou en dedans la chambre, asin que la corde coule facilement sur ces poulies sans trouver rien qui l'arrête. On doit attacher au bout de cette corde, en dedans la chambre, un poids d'environ deux livres pour la tenir tenduë.

On marquera sur la muraille ou sur une planche mise exprés, des divisions qui répondront à l'endroit où finira le bout de la corde, auquel l'on attachera un

index.

Cette corde ainsi ajustée s'acourcira considérablement dans les temps humides, & s'allongera dans les temps de sécheresse. La longueur de la corde n'est pas déterminée, il la faut prendre suivant la place; mais plus elle sera longue, plus elle sera d'esset.


## Notiométres faits de cordes de boiaux d'animaux.

L'effet de la corde de boiaux est contraire à celui de la corde de chanvre, puis qu'elle s'alonge à l'humidité, & qu'elle s'acourcit à la sécheresse. Pour en faire un Notiométre il sussit qu'elle soit de la grosseur d'un ferret d'aiguillette. On la peut attacher de même manière que la corde de chanvre.

On peut aussi rendre cet instrument portatif, en attachantle bout de cette corde de boiaux sur l'extrémité d'une planche, & faisant passer l'autre bout sur une petite rouë ou poulie, qui tour-

nera





nera facilement sur un essieu attaché à l'autre extremité de cette

planche.

Fig 1. On attachera à cette rouë un index, long de dix à douze pouces, dont le bout marquera fur des divisions, faites sur ladite planche, le dégré d'humidité & de sécheresse, par le mouvement que la corde donnera à la rouë ou poulie, en s'alongeant ou s'acourcissant. Voiez la Figure ci-jointe.

Pour acourcir cette machine & la rendre plus portative, l'on peut conduire la corde sur plusieurs petites poulies, comme il est representé dans la Figure ci-jointe.

Fig. 2. AA, est la planche.

BB, les pieds qui soutiennent cette planche.

C, le bout de la corde de boiau

qui est arrêtée en cét endroit.

DD, cinq poulies sur lesquelles passe la corde.

E, la

E, la rouë sur laquelle passe le bout de la corde, où est attaché un poids G, pour la tenir tenduë.

H, l'index attaché à la rouë.

I, les divisions sur lesquelles l'index marque le dégré d'humidité & de sécheresse.

On peut encore disposer cette machine d'une autre maniere, suivant la commodité du lieu où on la veut placer.

Fig. 3. AA, est la planche, que l'on peut faire plus ou moins


longue suivant la place.

BB, sont plusieurs poulies sur lesquelles passe la corde de boiau, qui a auparavant été arrêtée par un de ses bouts en C.

D, est le petit poidsattaché à

l'autre bout de la dite corde.

E, est l'index attaché au poids. FF, sont les divisions sur lesquelles doit marquer l'index, en haussant & baissant. Lors






DUNOTIOMETRE. 97 Lors que le temps sera humide, l'index qui avoit d'abord été mis sur le chifre du milieu, descendra en bas, la corde s'alongeant, & au-contraire il remontera par un temps sec, la corde se racourcissant.

Comme les cordes de boiau font torses, & que l'humidité les fait détordre, & au-contraire la sécheresse les fait retordre, on a imaginé de s'en servir, pour faire un Notiométre fort-court, & qui marquât en tournant les dégrez d'humidité & de sécheresse. On a pour cela attaché une petite figure de cuivre doré, à une corde de boiau plus-déliée que les precedentes, & longue seulement d'un pied. On a suspendu cette figure par sa corde, dans un canon, ou cilindre de verre assez gros, pour que la figure, qui avoit la main étendue pût 98 TRAITTE' pût y tourner en liberté.

Le haut & le bas de ce cilindre de verre doivent être ouverts, pour que l'air y passe librement. On a divisé le tour de ce cilindre en douze parties, sur lesquelles cette petite figure doit marquer avec sa main, à mesure que la corde de boiau se tordra & se détordra. Et parce que, pendant qu'on seroit absent, on ne pourroit pas savoir de quel côté la figure auroit tourné, & que par conséquent on ne pourroit pas juger, si elle marqueroit l'humidité, ou la sécheresse, on a avec un diamant, fait un petit trou au cilindre de verre, par lequel passe un brin de soie, dont un bout est attaché à une des mains de la figure, & l'autre bout qui est hors du cilindre, à un petit poids fort-leger, pour le tenir seulement en sujétion, & empêcher





cher qu'il ne passe par ce trou.

On connoît alors facilement de quel côté, & combien la figure a tourné, par les tours que la foie fait autour de fon corps. Voiez la Figure ci-jointe.

Fig. 4. A A, est le cilindre ou

canon de verre ou de cristal.

B, est le pied sur lequel est cimenté ce cilindre.

C, le trou d'en-bas du cilindre

tout ouvert.

D, le trou d'en-haut du cilindre couvert d'un chapiteau de cuivre doré; ou d'autre matiere, tout percé à jour pour laisser pasfer l'air.

E, les divisions marquées sur le pied & le long du cilindre, par des fils de soie qui sont attachez au chapiteau d'en haut.

F, la petite figure suspenduë à la corde de boiau, marquant avec la main sur les divisions.

E 2 G, le

100 TRAITTE'

G, le brin de soie dont un bout tient à une des mains de la figure, & l'autre bout sort hors du cilindre; mais n'étant point arrêté, peut y entrer, lors que la figure tournant & l'entortillant autour de son corps, le tire en dedans.

Lors que la figure a tourné à droit, on juge de la fécheresse, à proportion des tours que la soie fait autour de son corps, & on juge de l'humidité, à proportion que cette figure a tourné à gauche, soit en détortillant la soie dont elle étoit entourée, soit en la tortillant à gauche.

Notiométre fait avec une bande de papier.

On remarque dans des temps d'humidité & de pluie, que les chassis de papier, qu'on met devant les senêtres, deviennent sort lâches lâches & flasques, & qu'au-contraire dans les temps de sécheresse ils sont tendus. Cette observation a donné lieu à la pensée qu'on a euë, de saire avec du papier une machine, pour connoître les dégrez d'humidité & de sécheresse.

On a pris pour cela une bande de papier, d'environ un pouce ou un pouce & demi de large, & coupée dans toute la longueur d'une grande feuille de papier. On l'a attachée par les deux bouts à deux petits piliers de cuivre stables & arrêtez sur une traverse de cuivre, afin qu'il n'y arrive point de variation. On acroche, au milieu de cette bande de papier, un petit crochet, au bout duquel pend un petit poids, qui répond à des divisions, faites sur une petite lame de cuivre, attachée à la traverse.

E 3 Le

Le petit poids marque en montant les dégrez de sécheresse, & en descendant ceux d'humidité. Voiez la Figure ci-jointe.

Fig. 5. A A, sont les deux piliers de cuivre, attachez sur la traverse E, qui est aussi de cuivre.

BB, la bande de papier attachée par les bouts aux deux piliers de cuivre.

C, le petit poids accroché au milieu de la bande de papier.

DD, la lame de cuivre sur laquelle sont les divisions; cette lame de cuivre est attachée par en bas à la traverse de cuivre E.

## Notiométre d'une bande de parchemin.

Les tambours se relâchant au temps humide, & se resserrant au temps sec, aussi bien que les chassis de papier, ont donné l'idée de faire des Notiométres avec du parchemin.







On en a fait d'une hande de parchemin, appliquée & ajustée comme nous avons ci-dessus dé-

crit celle de papier.

On en a encore mis dans des boîtes percées, pour laisser passer l'air; & asin que ces bandes de parchemin sussent plus longues, & par conséquent plus-sensibles, l'on les a fait passer sur quelques poulies, comme il est marqué dans la Figure ci-jointe.

Fig. 6. AA, est une boîte; elle peut être ou ronde, ou ovale.

BB, la bande de parchemin dont les deux bouts sont arrêtez.

C, est un crochet, ou un fil, attaché au milieu de cette bande de parchemin, & assez long pour sortir de la boîte, & s'attacher au plus court bras d'une aiguille suspenduë en sorme de romaine.

DE, est l'aiguille, aiant deux pivots beaucoup plus prés de D

E 4 que

que d'E. Le bout de l'aiguille, marqué E, doit être assez pesant pour tenir la bande de parchemin un peu tenduë.

FF, les divisions sur lesquelles le côté E de l'aiguille, marque les dégrez de sécheresse & d'hu-

midité.

On a trouvé une incommodité à se servir de parchemin dans ces machines, parce que, quand par quelque grande sécheresse, le parchemin s'est une fois desseché, il ne revient jamais à s'humecter autant qu'il le faut, pour marquer les dégrez d'humidité; c'est ce qui a fait avoir recours à d'autres matieres.

Notiométres faits avec des bandes de peaux.

On a crû qu'on pourroit éviter l'inconvenient qui arrive au parchechemin en se séchant trop, si on prenoit une bande de quelque matiere plus épaisse, & qui pût plus-long-temps conserver l'humidité. On a pour cela essaié plusieurs bandes de différentes peaux, comme de chamois, de chevre, de mouton & d'autres animaux.

On a d'abord trouvé que celles dont on a ôté la pellicule, que l'on nomme épiderme ou canepin, ne font pas si propres à faire ces sortes de machines que les autres, quoi qu'elles s'humectent assez facilement, parce qu'étant une fois humectées, & par conséquent plus étenduës qu'elles n'étoient auparavant, elles ne peuvent pas si aisément revenir à leur premier état, que lors qu'elles ont cette pellicule qui leur aide à se resserte.

On a donc reconnu par l'usa-E 5 ge, ge, que les peaux de mouton les mieux passées, les plus-douces, & qui ont encore leur canepin sont les meilleures pour cet usage.


Aprés plusieurs épreuves, on a ensin découvert, que pour rendre cette machine plus-sensible, il faut faire tremper dans de l'eau froide, une bande faite de plusieurs peaux de mouton cousues ensemble, large d'environ six ou huit lignes, & longue à volonté, ou environ de 18 à 20 pieds.

Que cette bande de mouton étant bien humectée d'eau, il la faut presser dans les mains pour en faire sortir la plus-grande par-

tie.

Que cette bande étant à demi féche, il la faut faire tremper quelque temps dans d'autre eau tiéde, dans laquelle on aura fait dissoudre du sel de tartre, ou du





du sel armoniac, & qu'en aiant exprimé une partie, on doit la laisser sécher à l'ombre. On peut ensuite en construire un Notiométre, comme il est décrit dans la Figure ci-jointe.

AA, est la boîte, que l'on peut

faire quarrée, ronde ou ouvale.

BB, est la bande de peau de mouton, composée de plusieurs bandes cousuës ensemble, & humestée comme il est ci-devant décrit.

CC, font les poulies mobiles, fur lesquelles passe cette bande de peau.

D, est le bout par lequel la bande de peau est attachée à la

boîte.

E, est l'autre bout de la bande de peau, auquel on peut attacher un poids pour la tenir tenduë.

On peut aussi y attacher un tambour d'horloge F, garni de

E 6 fon

fon ressort, par le moien duquel, en le bandant, l'on peut tendre la peau de mouton, tant & si peu qu'on voudra, en sorte que cette peau en s'alongeant par l'humidité, laissera retourner le ressort à gauche, & s'accourcissant le fera tourner à droit en le bandant.

Ce tambour F, menera le pignon G, lequel fera tourner la rouë H, pour lui donner un plus-

grand mouvement.

A l'essieu de la rouë H, sera attachée une longue aiguille, qui marquera sur un cercle divisé, les changemens de sécheresse ou d'humidité.

Notiométres faits avec des planches de divers bois.

On a ci-devant remarqué qu'on s'apercevoit de l'humidité de l'air, par le renslement des por-

tes,

DU NOTIOMETRE. 109 tes, qui dans certains temps ont de la peine à se fermer; & que les cloisons d'ais sont jointes & serrées dans les temps humides, & font du jour & s'éloignent

dans les temps secs.

On a sur ce principe essaié de faire avec des planches une machine, pour marquer les dégrez d'humidité & de sécheresse; & aprés en avoir fait de differents bois, & les avoir disposez de differentes manieres, l'on a reconnu que les bois blancs, comme le Tremble, le Peuplier, & l'Aûne, sont bons pour ces machines; mais que le Sapin y étoit meilleur qu'aucun autre, à cause de ses grands pores.

On a fait de ces machines de differentes manieres, dont on ne rapportera ici que celles qu'on a trouvé les plus-simples & les plussensibles, sur lesquelles chacun

2 7

en

TRAITE' en pourra inventer de nouvelles, en y augmentant ou diminuant ce qu'il jugera à propos.

Fig. 8. A A, font plusieurs planches de sapin posées les unes sur les autres sans être attachées.

B, est une bande de fer faite en étrier, qui embrasse ces plan-

ches de sapin.

C, est une ficelle, ou un brin de gros sil, qui tourne autour de l'eslieu, ou axe D. Un bout de ce fil est attaché à la bande de ser, & l'autre à un contrepoids qui y pend, pour le tenir en état.

E, est une aiguille attachée au

bout de l'essieu, ou axe D.

F, est un cercle divisé en dégrez, sur lesquels doit marquer

l'aiguille.

Lors que l'humidité fait renfler ces ais, qui doivent être appuiez sur quelque plan solide, ils s'élevent, & élevent en même temps





DU NOTIOMETRE. III temps la bande de fer, laquelle tirant en-haut la ficelle, fait tourner l'eslieu, ou axe, autour duquel elle est entourée, & fait par conféquent mouvoir l'aiguille autour des divisions.

On peut encore faire un Notiométre avec deux planches de fapin, dont voici la description.

Fig. 9. AA, font deux planches de fapin, longues chacune de deux pieds, & larges d'un pied. Ces deux planches doivent être mifes à côté l'une de l'autre, dans deux pièces ou membrures de chêne de la maniere qu'on enchasse les deux ais d'une porte.

BB, sont les deux membrures ou traverses de chêne. Les deux ais ne doivent être arrêtez dans ces membrures, que par les côtez qui sont en déhors marquez bb, bb; les côtez en dédans & par lesquels les deux ais se touchent 112 TRAITTE'

demeurant libres, pour n'être pas empêchez de s'approcher pendant l'humidité & de s'éloigner

pendant la sécheresse.

C, est un morceau de laiton, dont un bout doit être attaché sur l'une des deux planches, & l'autre bout doit être dentelé, pour mener un pignon de cinq dents qui sera attaché sur l'autre planche.

D, est le pignon diviséen cinq. E, est l'aiguille, ou l'index, qui

est attaché au dit pignon.

F, est un cercle diviséen 360, sur lequel doit marquer l'aiguille.

On a remarqué à un Notiométre fait de cette construction, que dans des temps fort secs, les ais s'éloignoient l'un de l'autre, d'un quart de pouce, & que dans les temps fort-humides, ils se rapprochoient d'autant. Ainsi si cinq dents de l'extremité de cet-





te lame de laiton ne contiennent qu'un quart de pouce, & qu'elles menent un pignon de cinq, il est certain que, lors que les ais s'approcheront, ou s'éloigneront d'un quart de pouce, ils feront faire un tour entier à l'aiguille qui est attachée sur le pignon, & qu'un dixiéme de pouce de mouvement aux ais, fera marquer à l'aiguille quinze ou vingt dégrez.

On a encore éxécuté un Notiométre avec des ais de Sapin, d'une maniere differente aux deux précédentes, dont voici la

construction.

ABCD, est un piédestal quarré, composé de quatre piliers de bois de Chêne, attachez aux deux fonds EF.

Ces piliers de Chêne ont des rainures, dans lesquelles on fait entrer des ais de Sapin coupez en travers, & marquez GHIK;

TRAITE' ces ais doivent se mouvoir facilement dans ces rainures.

L'ais G, doit être attaché au fond d'en-haut E.

LM, est un petit levier, arrêté par le milieu sur le fond d'enbas, en sorte que, quand le côté L baisse, il fait lever l'autre côté M.

Le bout L de l'essieu, doit être attaché par une charniere à l'extrémité d'en-bas de la planche G, & par l'autre côté M, à l'extrémité aussi d'en-bas de la planche H, en sorte que, quand la planche G baissera; en se renslant, elle fera, par le moien de ce petit levier, hausser la planche H, qui est en liberté de se mouvoir dans ses rainures; & n'est attachée par nul endroit.

Un pareil levier est attaché par un des bouts au haut de la planche H, & par l'autre au haut de la planche I. Un Un troisiéme levier est attaché par un des bouts, au-bas de la planche I, & par l'autre au-bas de la planche K.

Ces trois planches HIK, ont liberté de se mouvoir dans leurs

rainures.

N, est un cric dentelé attaché

au haut de la planche K.

Il est certain, si cette machine est bien éxécutée, que, lors que par l'humidité la planche G, qui est attachée par en-haut, viendra à se rensser, elle décendra & faisant baisser la branche L du levier, elle fera lever la branche opposée M, laquelle étant attachée à la planche H, la fera monter.

Cette planche H, étant aussi renslée par la même humidité, doublera le mouvement que la planche G lui avoit communiqué par le moien du levier.

La planche H, communique-

ra ce mouvement à la planche I, par le moien du second levier.

La planche I, par le moien du troisiéme levier, communiquera tous ces mouvemens à la planche K, qui doit ainsi faire quatre fois autant de chemin, qu'une de ces planches auroit fait toute seule, & qui pendant l'humidité fera hausser considerablement le cric N, & dans la sécheresse le fera baisser à proportion.

OPQR, est une cage de fer, ou de cuivre, arrêtée & attachée sur le fond d'en haut E de ce piédestal, dans laquelle passe le

cric N.

S, est un pignon qui est mené par le cric, & qui mene la rouë T.

Cette rouë mene un autre pignon V, auquel est attaché un arbre qui porte une aiguille. Cette aiguille X, marquera les dégrez DU NOTIOMETRE. 117 d'humidité & de sécheresse sur le cercle divisé Z.

On peut, au lieu d'aiguille & de cercle, mettre une petite figure, qui en tournant marquera avec fon doigt dans un cilindre de verre fur les dégrez qui y feronr divisez.

Il n'y a pour cela qu'à changer la rouë T, en celle 3, & le pignon V, en celui T, au haut de l'arbre duquel il y aura un rond, de la grandeur du cilindre dans lequel il doit tourner. Sur le bord de ce rond, l'on attachera une figure, qui avec une baguette, ou avec son doigt, marquera sur les divisions faites au cilindre, les dégrez de sécheresse & d'humidité.

Notiométre fait avec du coton ou de la soie.

Il est certain que, lors que l'air est

est beaucoup chargé d'humidité, il humecte les endroits où il passe

& les corps qu'il touche.

Aiant remarqué que le coton qui n'est point pressé, mais qui est fort dilaté, s'humecte facilement, & devient plus- pesant dans les temps humides, & aucontraire se desseche & devient plus-léger dans les temps secs, on a songé d'en faire un Notiométre en forme de balance, de la manière qu'il est ci-aprés décrit.

AB, est le fleau d'une balance, à la chape duquel est attaché le quart de cercle divisé, marqué

C.

Ce quart de cercle doit être divisé en deux parties égales, la prémiére division de chaque partie commençant à l'endroit où il est appliqué sur la chape, & chacune de ces deux parties contenant quarante cinq degrez.





DU NOTIOMETRE. 119 Sur l'une de ces parties de cercle feront marquez les dégrez de fécheresse, & sur l'autre ceux d'humidité.

Il faut suspendre à la branche A, un petit réseau de sil rempli de coton, & à la branche B, un petit poids faisant un parfait équilibre avec ce coton.

On doit suspendre ensuite cette balance, dans un lieu à couvert de la poussière & du vent, & où néanmoins l'air puisse frap-

per le coton de tous côtez.

Si la balance est bien fine, on remarquera d'un temps à l'autre des changemens considérables, & que dans l'humidité le coton emportera le poids, & au-contraire dans la sécheresse le poids emportera le coton.

On peut, au lieu de coton, se servir d'ouate de soie, de fil, de filasse & de plusieurs autres choses.

120 TRAITTE'

Il faut observer que le coton ne soit pas en masse, mais plat, comme quand il sort de dessus le peigne du cardeur, pour qu'il soit plus - facilement humecté & desseché, parce que, si étant épais, il vient à être une sois bien humecté, l'air ne pouvant facilement pénétrer jusqu'au sond de son épaisseur, sera un temps considérable à le dessecher.

## Notiométre fait avec une Eponge préparée.

Aiant un fleau de balance avec un quart de cercle, comme il est décrit ci-dessus, on peut faire un Notiomètre avec une éponge préparée, de la maniere qu'on a décrit ci-devant qu'on doit préparer les bandes de cuir de mouton, c'est-à-dire qu'aprés avoir un peu trempé une éponge dans de l'eau commune, & l'en avoir





exprimée, on la doit faire tremper dans de nouvelle eau, dans laquelle on aura dissout du sel armoniac. Il la faut un peu exprimer pour en faire sortir une bonne partie de l'eau Cette éponge aiant un peu été séchée à l'ombre, sera alors susceptible des moindres changemens d'humidité & de sécheresse, & même beaucoup plus que le coton, la soie, & toutes les autres choses dont on a parlé ci-dessus.

On peut se servir de vinaigre commun au lieu d'eau, pour faire dissoudre le sel de tartre ou le sel

armoniac.

Cette machine doit être conftruite de la même maniere que celle du coton ci-devant décrite.

Notiométre fait avec une paille, ou filet d'orge, de segle, ou d'avoine.

Il croît sur la terre plusieurs F épis épis qui ont de longues barbes ou filets, comme ceux d'orge, de fégle, ou d'avoine. Toutes ces barbes ou filets font naturellement torses, en sorte qu'à l'humidité elles se détortillent, & se rétortillent à la sécheresse plussensiblement & plus promptement que la corde de boiaux, dont l'on a parlé ci-devant, & ceux de l'avoine plus que les autres.

Il faut prendre un de ces filets, ou barbe d'avoine, avec son grain qui y tient, & l'arrêter par le grain avec de la cole ou de la cire d'Espagne sur le fond d'une boîte debois, d'argent, ou de cuivre, en sorte que le bout du filet, ou barbe d'avoine, passe par un trou qui sera au couvercle de cette boîte, dont il faut proportionner l'épaisseur suivant la longueur de ce filet.

At-



DU NOTIOMETRE. 123 Attachez avec de la cire d'Espagne, ou de la cole d'Angleterre, à l'extremité de ce filet qui sort de la boîte, un index de papier coupe en aiguille de cadran.

Divisez la circonference du couvercle de la boîte en 360 parties.

Faites que les côtez de la boîte foient ouverts à jour, afin que l'air

y passe facilement.

Fig. 13. A A, est la boîte qui peut être grande comme une boîte à confiture, mais tres-plate, suivant la longueur du filet ou barbe d'avoine.

B, le fond d'en-bas de la boîte, fur lequel le grain d'avoine est attaché, avec de la cole d'Angleterre ou de la cire d'Espagne.

C, la tige du filet ou barbe

d'avoine.

F 2 D,

124 TRAITTE'

D, le trou du couvercle de la boîte, par lequel passe le bout de ce filet ou barbe.

E, l'index ou aiguille de papier noirci, & attaché sur ce filet avec de la cole d'Angleterre ou de

la cire d'Espagne.

FF, font les divisions faites sur le dessus du couvercle, & sur lefquelles doit marquer l'index ou aiguille.

GG, sont les trous des côtez de la boîte pour laisser passer

l'air.

Ce Notiométre est si sensible, que la moindre sécheresse & la moindre humidité en sont tourner l'index, ce qu'on remarquera en approchant la main des ouvertures de la boîte; car si la main est plus-chaude que l'air, la chaleur qui en sortira, sera une impression sur ce brin d'avoine, qui en fera tourner l'index.

On

Du Notiometre. 125 On a gardé de ces machines, qui au bout de deux années ont fait leur effet, comme si elles étoient nouvellement faites.

Si néanmoins on y reconnoiffoit quelque alteration, il feroit facile d'y remédier, en ôtant ce vieux brin d'avoine, & y en mettant un nouveau. On peut faire provision de ces brins d'avoine dans la faison.

On pourroit faire ici un long chapitre, qui contiendroit les diverses manieres dont on peut orner ces Notiométres par des figures extérieures, qui en renfermant & en cachant le secret, seroient plus agréables à la veuë. Mais on trouve plus à propos de reserver au Lecteur le plaisir, de trouver lui-même l'ornement de ces machines, & on croit qu'il sussit d'avoir donné le principe de quelques-unes, pour

126 T R A I T T E', &c. le mettre en état d'en trouver beaucoup d'autres, de les perfectionner, d'y augmenter & d'y diminuer à sa volonté.



## REMARQUES

sur le Traitté

DU

## BAROMETRE.

N a cité dans le commencement de ce Traitté,page 7, les expériences faites dans la machine du Vuide. On avoit d'abord eu deffein d'y en ajoûter la description & l'usage; mais ayant fait réflexion qu'il y a peu de Curieux qui ne l'aient veuë, ou qui n'aient du moins leu ce qu'on en a écrit, on a trouvé à propos de remettre à donner cette description dans ces remarques, pour ceux qui n'en auront pas encore entendu parler.

Cette machine a d'abord été
F 4 in-

inventée par feu Mr. Otto Guerick, Bourguemaître de Magde-

bourg.


Mrs. Boyle, Hugens, Mariotte, Thevenot, Romer, Volder, Papin, & plusieurs autres en ont fait ensuite beaucoup d'expériences, chacun y augmentant, ou y reformant quelque chose pour sa commodité, en sorte que nous en avons presentement plusieurs traittez imprimez à part, ou inserez dans d'autres ouvragés de Physique.

Cette machine est composée d'un cilindre de cuivre, rempli d'un piston, comme celui d'une pompe ou d'une seringue ordinaire, d'un recipient de verre, & de plusieurs robinets, ainsi qu'elle est représentée dans la Figure

ci-jointe.

F.14. A, est le cilindre de cuivre.

B, le piston qui va & vient





& ADDITIONS. 129 vient dans le cilindre par le moien du levier de fer C.

D, le recipient de verre posé fur lecilindre de cuivre; & avec lequel il a communication par le moien du robinet E.

F, est un autre petit robinet, qui sert à faire sortir l'air, lors qu'il est entré du recipient de verre dans le cilindre de cuivre.

G, est un baquet de cuivre plein d'eau, dans lequel doit tremper le bout du cilindre de cuivre par

où passe le piston.

La machine étant en cet état, l'on ferme le robinet de communication d'entre le recipient de verre & le cilindre de cuivre. On fait monter le piston dans ce cilindre, par le moien du levier auquel il est attaché. Ce piston bouche exactement ce cilindre, & en s'abaissant n'y laisse entrer aucun

aucun air grossier. Ouvrant alors le robinet de communication, d'entre le recipient de verre & le cilindre, l'air contenu dans ce recipient de verre, qui, comme on l'a dit ci-devant, ne demande qu'à se dilater, trouvant l'espace du cilindre vuide d'air, se partage pour l'occuper, aprés quoi il faut sermer la communication du recipient de verre avec le cilindre, & en faire sortir l'air par le petit robinet marqué F, en remontant le piston.

Réïterant plusieurs fois cette operation, l'air à force de se partager devient presque insensible; & c'est ce qu'on appelle faire le vuide, quoi qu'à proprement parler, ce n'en soit pas un veritable, puis que quelque chose qu'on puisse faire, il reste toûjours dans le recipient quelque petite partie d'air, qui est veri-

table-



Fig.15.



& ADDITIONS. 131 tablement en si petite quantité & si dilaté, qu'il ne fait plus auçun esset sur les corps qu'il environne.

Dans la page 28, où il est parlé du Barométre double que Mr. Hugens a inventé, on a remarqué que la maniere de le remplir, qu'on y a donnée, & qui a été tirée du Journal des Sçavans du 12. Decembre de l'année 1672, n'est ni intelligible ni praticable; c'est pourquoi on a jugé à propos de la décrire ici, telle que l'usage l'a enseignée.

Fig. 15. Ce Barométre double doit être ouvert par les deux bouts E & C, & le bout C doit être le plus long. Il doit y avoir un petit entonnoir de verre, cimenté avec de la cire ou de la poix, à l'extrémité C. Il faut attacher ce verre de Barométre sur une petite planche, pour le manier plus sa-

cile-


REMARQUES cilement. Versez par l'entonnoir du vif-argent, jusqu'à ce qu'il soit monté environ au milieu de la boîte marquée A. Alors cessez afin de donner le temps à l'air d'en sortir. Achevez ensuite d'emplir de vif-argent, peu à peu, tout ce Barométre, tant qu'il y en ait jusqu'à la ligne marquée F. En cas qu'il y en ait au dessus de cette ligne, faites le sortir en inclinant un peu le Barométre, lequel étant ainsi rempli vous approcherez de l'extrémité E, une lampe ou une grosse bougie, dont vous mettrez la flamme à un travers de doigt de cette extrémité E. Soufflant dans cette flamme, avec un chalumeau de verre ou de cuivre, en sorte que le petit raion qui en sortira fasse fondre le verre de ce bout de tuiau E, que vous tournerez avec une pincette, ou en y touchant avec quel& ADDITIONS. 133
quelqu'autre morceau de verre
chaud pour le boucher, & c'est
ce qu'on appelle séller hermetiquement. Cela fait, renversez le
Barométre de haut en bas, & recevez le vis-argent qui en sortira
par l'entonnoir C, qui se vuidera jusqu'à O, le reste du Barométre demeurant tout plein.

Retournez doucement le Barométre dans la situation où il étoit quand vous l'avez rempli, alors le vif-argent descendra jusqu'au bas de la boîte A, & remplira presque toute la boîte B. Versez ensuite par l'entonnoir de l'eau seconde, faite avec de l'eau forte teinte avec de l'argent, dont vous prendrez une partie & quatre d'eau commune; versez-en tant qu'il y en ait jusqu'à l'endroit marqué D. Si la liqueur a de la peine à y entrer, inclinez un peu le Barométre & elle entrera plus

REMARQUES plus facilement. S'il y en est entré trop, ôtez l'entonnoir, en chaufant un peu le ciment avec une bougie; mettez ensuite le bout de ce tuiau dans vôtre bouche & aspirez, vous en ferez sortir ce qu'il y aura de trop de liqueur. Aiant mis le Barométre dans sa bordure, il le faut placer où il doit être & le remüer le moins

qu'on pourra.

Dans le même Traitté du Barométre page 33, en parlant de la construction du Barométre portatif, on a dit que la cavité de la boîte d'en-bas doit être ronde en tout sens. On a depuis remarqué par la pratique & par l'usage, qu'il est mieux de faire la cavité de cette boîte plus-profonde que large, & que le bout du tuiau, réponde, un peu audesius du milieu, asin que le Barométre étant renversé de haut en



& ADDITIONS. 135 bas, il y ait assez de vis-argent pour remplir le vuide du tuiau, & pour qu'il y en ait encore au moins une ligne au-dessus, asin qu'en le retournant, il ne puisse entrer d'air dans ce tuiau.

Comme le vif-argent du Barométre simple n'a qu'environ deux pouces & demi de mouvement, l'on a trouvé à propos d'appliquer à l'endroit où se fait ce mouvement, une plaque de cuivre de 3. pouces de long, dont on marquera le milieu d'une étoille. On fera répondre cette étoille à l'endroit de cét espace où est le vif-argent lors que le temps est variable, changeant, & inconstant. Cette plaque étant ainsi partagée en deux par cette étoille, on doit diviser chacune de ses deux parties en 16. divisions égales. Aiant écrit à côté de l'étoille le mot de changeant ou G 2 variavariable, on écrira vis-à-vis la 4. division, en montant au dessus de l'étoille, beau temps; vis-à-vis la 8. beau confirmé; vis-à-vis la 12. tres-sec, & vis-à-vis la 16. grande sécheresse. On viendra ensuite à la partie de dessous l'étoille, & on écrira vis-à-vis la 4. division, en descendant, pluie ou vent; vis-à-vis la 8. grosse pluie & grand vent; vis-à-vis la 12. orage, & ensin vis-à-vis la seizième grande tempeste.

L'on peut faire la même chofe au Barométre double, proportionnant les divisions au grand

espace qu'il parcourt.

Les régles qu'on donne dans ce Traitté, pour juger par l'inspection du Barométre du temps qu'il doit faire, ont ététirées des écrits & des observations de Mrs. Guerick, Boyle, Hugens, Haley, Mariotte, Ricard, Römer, & ADDITIONS. 137 & de celles qu'on a faites pen-

dant plusieurs années.

Dans la page 51. il est parlé du Phosphore d'Angleterre. On ne croit pas qu'il soit nécessaire d'expliquer, que c'est une matiere on ctileuse que les Chimistes tirent de l'urine sermentée, ou du fang humain, & mêmede la matiére fécale lors qu'elle est dessechée par le temps, & mise en poudre, ce qui s'appelle poudrette. Ce Phosphore exposé à l'air luit dans les tenebres comme un charbon ardent, & étant frotté s'enflamme & enflamme tout ce à quoi il touche; l'on est pour cela obligé de le conserver dans de l'eau. Il y en a de plusieurs especes, dont on trouvera les descriptions dans les Journaux des Sçavans, & dans les Traittez qui en ont été faits.

On doit ici avertir les Lecteurs, que de tous les émailleurs qui

ont jusqu'à présent travaillé à faire des Barométres, des Thermométres, & d'autres semblables machines, aucun ne les a faites si parfaitement que le St. Hubin, qui demeure à Paris ruë St. Martin, parce qu'il connoît les rai-

sons de ce qu'il fait.

Dans le Traitté du Notiométre, page 91, où l'on rapporte que Fontana s'avisa d'humecter les cordes, dont il se servoit pour éléver l'Obélisque qui est devant St. Pierre à Rome, on a oublié d'y ajoûter ce que rapporte Busbeq dans sa prémière lettre, ou dans la rélation qu'il y fait de Constantinople. Il dit, en parlant de l'Obélisque qui est érigé dans l'Hypodrome de cette ville, que les Grecs rapportent, que cet Obélisque aiant été longtemps couché par terre ; & un Architecte aiant entrepris, du temps des

& ADDITIONS. 139 des derniers Empereurs Grecs, de l'éléver, s'étoit fervi de cette même maniere d'humecter ses cordages, & que par ce moien il avoit élevé cet Obelisque sur son pied au grand étonnement des Spectateurs, qui jugeoient qu'il avoit perdu entierement son temps & sa peine. L'on peut lire ce qu'en rapporre cét Auteur.



G 4 T A-

# T A B L E

## des Matieres.

A ir, ses proprietez, 1, 2. sa pesante	ur 9.
Air, ses proprietez, 1, 2, sa pesante son équilibre avec l'eau & le vi	f-ar-
gent 13. est un corps fluide 38. est 1	
rellement froid & s'échauffe du sole	
Air des Caves profondes n'est pas	plus
chaud en Eté qu'en Hiver	85
Atmosphere & sa hauteur	5
Barométres d'eau	21
de vif-argent	22
recourbez	23
simples de Hugens	25
doubles dudit	27
methode pour les remplir	131
les plus commodes	32
remarque pour leur	con-
fruction struction	134
regles pour leur observation 40,41,	Gc.
	36
Cause de l'humidité & de la sécheresse	88
Causes du changement de la hauteur	die
vif-argent dans les Barometres 37	,38,
43	,44
Drebbel inventeur des Thermométre	s or
des Microscopes	54
Eautiede on eau-de-vie boût dans la	ma-
	hine

### Table des Matieres.

chine du vuide	8
Equilibre de l'air, de l'eau & du vi	if-ar-
gent	13
Espagnols morts au Pic de Tenerisse à	can-
· se de Pair trop raresié	6,7
Expériences du vuide de Galilée	9
de Torricelly	0,17
du P. Mercenne	19
du P. Mercenne de Pascal & Petit 1	6,18
Fontana fait humecter les cables pou	
ver l'Obelisque 91,	
Galilée, ses expériences du vuide	9
Hugens, son Barométre simple	25
double	27
maniere de les remplir	131
invente les pendules	57
Hygrométre, voyez Notiométre	- 2
fardinier d'Italie avertit Galilée à q	nelle
hauteur l'eau se peut éléver	9
Machine du vuide	128
Marbre, se racourcis par le grand fro	idss
	7,59
Marbre noir s'échaufe plustoi que le	blanc
	56
Methode pour remplir les Barométres	don-
Methode pour remplir les Barométres bles de Hugens	131
Methode pour remplir les Therm	omé-
tres 65. pour les diviser 7	3,74
	No-

man 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Table des Matieres.	
	2.5
Notiométre fait d'une simple corde	aeji-
laffe	90
de cordes de boyaux 9	4,95
le même dans un cilindre	
d'une bande de papier	100
de parchemin	102
de peaux	
	104
de planches de divers bois	108,
III	, 113
de coton ou de soye	117
d'une éponge préparée	120
de paille, d'orge, ou d'avoine	121
Pesanteur de l'air	9
Phénomene extraordinaire arrivé	
TOTAL	_
Barométre	50
Phosphore d'Angleterre	137
Pompes aspirantes, ne penvent elever	
plus-hant que 32 pieds	9
& la raison	14
Proportion de la hauteur du vif a	rgent
dans le tuiau avec la hauteur des	
MP-YI III	20
Proportion de l'équilibre de l'air, de	l'eau
& du vif- aroent	
C an vii arvent	I 2

Racine pour colorer l'Esprit-de-vin

Thermometre est inventépar Drebbel

Régles génerales pour l'observation du Barométre 40. regles particulieres

70

43

54 pré-

#### Table des Matieres.

prémiers Thermométres de deux pieces 62. d'une piece, remplis d'eau 64. d'esprit de vin 69. Thermométre à boule aplatie est plus-sensible au changement de l'air 72. Thermométres portatifs 77. recourbez 78. à petites boules d'émail. ibid. en tortuë 79. de vif-argent 80. de vif-argent en petit Torricelli & sa principale experience du vuide 10. remarque le changement de la hauteur du vif-argent dans le tuiau en differents tems Vents, leur cause & origine Vessie de carpe creve dans la machine vuide Vif-argent, à quelle hauteur il demeure toûjours suspendu dans le tuiau 12. proportion de son équilibre avec l'air & l'eau 12. dans un Barométre plongé dans l'eau, il monte plus baut dans le tuiau que dans l'air 15. il change de hauteur dans les tuiaux selon la difference du tems 17. & selon la hauteur

des lieux Usage des Barométres. 18, 19, 20 36

#### FIN.

La transfer to









Lisacleonard Baskin

TY. Scritzki

